

DENON

AV SURROUND RECEIVER AVR-1602

MODE D'EMPLOI







CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR **BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS** INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that this product, to which this declaration relates, is in conformity with the following standards: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 and

EN61000-3-3. Following the provisions of 73/23/EEC, 89/336/EEC and

93/68/EEC Directive.

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Wir erklären unter unserer Verantwortung, daß dieses Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Standards entspricht:

EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 und EN61000-3-3.

Entspricht den Verordnungen der Direktive 73/23/EEC, 89/336/EEC und 93/68/EEC.

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil, auguel se réfère cette déclaration, est conforme aux standards suivants:

EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 et FN61000-3-3

D'après les dispositions de la Directive 73/23/EEC, 89/336/EEC et 93/68/EEC.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiariamo con piena responsabilità che questo prodotto, al quale la nostra dichiarazione si riferisce, è conforme alle seguenti normative:

EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 e EN61000-3-3.

In conformità con le condizioni delle direttive 73/23/EEC, 89/336/EEC e 93/68/EEC. QUESTO PRODOTTO E' CONFORME AL D.M. 28/08/95 N. 548

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto al que hace referencia esta declaración. está conforme con los siguientes estándares:

EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 y

Siguiendo las provisiones de las Directivas 73/23/EEC, 89/336/EEC y 93/68/EEC.

EENVORMIGHEIDSVERKLARING

Wii verklaren uitsluitend op onze verantwoordeliikheid dat dit produkt, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de volgende normen: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 en EN61000-3-3.

Volgens de bepalingen van de Richtlijnen 73/23/EEC, 89/336/EEC en 93/68/EEC.

ÖVERENSSTÄMMELSESINTYG

Härmed intygas helt på eget ansvar att denna produkt, vilken detta intyg avser, uppfyller följande standarder: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 och FN61000-3-3.

Enligt stadgarna i direktiv 73/23/EEC, 89/336/EEC och 93/68/FFC

NOTE ON USE / HINWEISE ZUM GEBRAUCH OBSERVATIONS RELATIVES A L'UTILISATION / NOTE SULL'USO NOTAS SOBRE EL USO / ALVORENS TE GEBRUIKEN / OBSERVERA



- · Avoid high temperatures. Allow for sufficient heat dispersion when installed on a rack
- Vermeiden Sie hohe Temperaturen. Beachten Sie, daß eine ausreichend Luftzirkulation gewährleistet wird, wenn das Gerät auf ein Regal gestellt wird.
- Eviter des températures élevées Tenir compte d'une dispersion de chaleur suffisante lors de l'installation sur une étagère.
- · Evitate di esporre l'unità a temperature
- Assicuratevi che ci sia un'adequata dispersione del calore quando installate l'unità in un mobile per componenti
- · Evite altas temperaturas Permite la suficiente dispersión del calor cuando está instalado en la consola
- · Vermijd hoge temperaturen. Zorg voor een degelijk hitteafvoer indien het apparaat op een rek wordt geplaatst.
- Undvik höga temperaturer Se till att det finns möjlighet till god värmeavledning vid montering i ett rack.



- · Handle the power cord carefully. Hold the plug when unplugging the · Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel
- Halten Sie das Kabel am Stecker, wenn Sie den Stecker herausziehen.
- Manipuler le cordon d'alimentation avec précaution Tenir la prise lors du débranchement du
- cordon • Manneggiate il filo di alimentazione con
- Agite per la spina quando scollegate il cavo dalla presa. Maneie el cordón de energía con
- cuidado Sostenga el enchufe cuando desconecte el cordón de energía.
- Hanteer het netsnoer voorzichtig. Houd het snoer bij de stekker vast wanneer deze moet worden aan- of losgekoppeld.
- · Hantera nätkabeln varsamt. Håll i kabeln när den kopplas från eluttaget



- Keep the set free from moisture, water and dust.
- · Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit. Wasser und Staub fern.
- Protéger l'appareil contre l'humidité l'eau et lapoussière.
- · Tenete l'unità Iontana dall'umidità, dall'acqua e dalla polvere.
- Mantenga el equipo libre de humedad agua y polvo.
- · Laat geen vochtigheid, water of stof in het apparaat binnendringen.
- · Utsätt inte apparaten för fukt, vatten och damm.



- . Unplug the power cord when not using the set for long periods of time.
- · Wenn das Gerät eine längere Zeit nicht verwendet werden soll, trennen Sie das Netzkahel vom Netzstecker
- Débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- · Disinnestate il filo di alimentazione quando avete l'intenzione di non usare il filo di alimentazione per un lungo periodo di tempo.
- Desconecte el cordón de energía cuando no utilice el equipo por mucho tiemno
- Neem altijd het netsnoer uit het stopkontakt wanneer het apparaat gedurende een lange periode niet wordt gebruikt.
- Koppla ur n\u00e4tkabeln om apparaten inte kommer att användas i lång tid.



- * (For sets with ventilation holes)
- . Do not obstruct the ventilation holes. • Die Belüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden.
- Ne pas obstruer les trous d'aération
- Non coprite i fori di ventilazione.
- · No obstruya los orificios de ventilación.
- De ventilatieopeningen mogen niet worden beblokkeerd.
- · Täpp inte till ventilationsöppningarna



- . Do not let foreign objects in the set.
- · Keine fremden Gegenstände in das Gerät kommen lassen
- Ne pas laisser des objets étrangers dans l'appareil.
- · E' importante che nessun oggetto è inserito all'interno dell'unità
- · No deje objetos extraños dentro del equipo.
- Laat geen vreemde voorwerpen in dit apparaat vallen
- Se till att främmande föremål inte tränger in i apparaten.



- . Do not let insecticides benzene and thinner come in contact with the set.
- · Lassen Sie das Gerät nicht mit Insektiziden. Benzin Verdünnungsmitteln in Berührung kommen.
- · Ne pas mettre en contact des insecticides, du benzène et un diluant avec l'appareil.
- · Assicuratevvi che l'unità non venga in contatto con insetticidi, benzolo o solventi
- No permita el contacto de insecticidas. gasolina y diluyentes con el equipo.
- Laat geen insektenverdelgende middelen, benzine of verfverdunner met dit apparaat in kontakt komen.
- Se till att inte insektsmedel nå spraybruk, bensen och thinner kommer i kontakt med apparatens hölje



- . Never disassemble or modify the set in
- · Versuchen Sie niemals das Gerät auseinander zu nehmen oder auf jegliche Art zu verändern.
- · Ne iamais démonter ou modifier l'appareil d'une manière ou d'une autre.
- · Non smontate mai, nè modificate l'unità in nessun modo.
- · Nunca desarme o modifique el equipo de ninguna manera. Nooit dit apparaat demonteren of op
- andere wiize modifiëren. · Ta inte isär apparaten och försök inte
- bygga om den.

- Nous vous remercions de l'achat de l'AVR-1602.
- Pour être sûr de profiter au maximum de toutes les caractéristiques qu'a à offrir l'AVR-1602, lire avec soin ces instructions et bien utiliser l'appareil. Toujours conserver ce mode d'emploi pour s'y référer ultérieurement en cas de question ou de problème.

"N° DE SERIE

NOTER LE NUMERO DE SERIE DE L'UNITE COLLE A L'ARRIERE DU COFFRET POUR UNE REFERNECE ULTERIEURE"

■ INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi l'ampli-tuner A/V Surround de DENON.

Ce remarquable composant a été fabriqué pour fournir une superbe écoute de sons d'ambiance avec des sources de cinéma domestique telles que DVD, ainsi que pour assurer une formidable reproduction haute fidélité de vos sources musicales favorites.


Ce produit étant équipé d'une immense foule de caractéristiques, nous vous recommandons avant de commencer l'installation et l'utilisation de l'appareil de bien lire le contenu de ce manuel avant de procéder.

TABLE DES MATIERES

1	Avant L'utilisation49	11	Unité de Télécommande	57, 58
2	Précautions D'installation49	12	Opération	58 ~ 60
3	Précautions de Manipulation49	13	Ambiance	61 ~ 63
4	Caractéristiques49	14	Simulation d'ambiance DSP	63 ~ 65
5	Nomenclature et Fonctions50	15	Ecoute de là Radio	65 ~ 68
6	A lire en premier51	16	Mémoire de Dernière Fonction	68
7	Réglage des systèmes d'enceinte51	17	Initialisatione du Microprocesseur	68
8	Connexions51 ~ 53	18	Informations Supplémentaires	69, 70
9	Utilisation de la télécommande54	19	Dépistage des Pannes	71
10	Installation du Systéme54 ~ 56	20	Spécifications	71
		List	e de codes préréalés	16/

ACCESSOIRES

Vérifier que les articles suivants sont inclus dans le carton en plus de l'unité principale:



1 AVANT L'UTILISATION

Faire attention au points suivants avant d'utiliser cet appareil:

• Déplacement de l'appareil

Pour éviter des court-circuits ou des fils endommagés dans les câbles de connexion, toujours débrancher le cordon d'alimentation, et déconnecter les câbles de connexion entre tous les autres composants audio lors du déplacement de l'appareil.

 Avant de mettre l'interrupteur de mise en marche Vérifier une nouvelle fois si toutes les connexions sont bonnes et s'il n'y a pas de problèmes avec les câbles de connexion. Toujours placer l'interrupteur de mise en marche en position d'attente avant de connecter et de déconnecter les câbles de connexion.


• Ranger ces instructions dans un endroit sûr

Après les avoir lues, ranger ces instructions en même temps que la garantie dans un endroit sûr.

 Noter que les illustrations de ces instructions peuvent varier de l'appareil actuel dans un but d'explication.

Borne V. AUX

Le panneau avant du AVR-1602 est équipé d'une borne V. AUX. Retirer le capuchon recouvrant la borne en cas d'utilisation.



2 PRECAUTIONS D'INSTALLATION


L'utilisation simultanée de cet appareil ou d'autres appareils électroniques à microprocesseur avec un tuner ou un téléviseur peut produire des parasites dans le son ou l'image.


Si cela se produit, prendre les mesures suivantes:

- Installer cet appareil aussi loin que possible du tuner ou du téléviseur.
- Eloigner les câbles d'antenne du tuner ou du téléviseur aussi loin que possible du cordon d'alimentation et des câbles de connexion d'entrée/sortie de cet appareil.
- Ce problème est fréquemment rencontré lors de l'utilisation d'antennes intérieures ou de câbles d'arrivée de 300 Ω/ohms.

L'utilisation d'antennes extérieures et de câbles coaxiaux de 75 Ω/ohms est recommandée.

Pour permettre la dissipation de la chaleur, laisser un espace d'au moins 10 cm entre le haut, l'arrière et les flancs de cet appareil et le mur ou d'autres composants.





3 PRECAUTIONS DE MANIPULATION

• Commutation de la fonction d'entrée lorsque les prises d'entrée ne sont pas connectées

Un déclic peut être produit si la fonction d'entrée est commutée lorsque rien n'est connecté aux prises d'entrée. Dans ce cas, abaisser la commande MASTER VOLUME (volume de la gamme entière) ou connecter des composants aux prises d'entrée.

 Mise en sourdine des prises PRE OUT, HEADPHONE et de la borne SPEAKER

Les prises PRE OUT, HEADPHONE et les bornes SPEAKER sont équipées d'un circuit de sourdine. Pour cette raison, les signaux de sortie sont fortement réduits pendant plusieurs secondes après que l'interrupteur de mise en marche ait été allumé ou après le changement de fonction d'entrée, de mode d'ambiance ou de toute autre installation. Si le volume est augmenté pendant cet instant, la sortie sera très élevée après l'arrêt du circuit de mise en sourdine. Toujours attendre que le circuit de mise en sourdine se désactive avant de régler le volume

 A chaque fois que l'interrupteur de mise en marche est en position OFF ou STANDBY, l'appareil reste connecté à la ligne de courant secteur.

Toujours débrancher le câble pour aller, par exemple, en vacances.

4 CARACTERISTIQUES

1. Décodeur Dolby Pro Logic II

Le système Dolby Pro Logic II est un nouveau format destiné à la reproduction de signaux audio multivoies disposant de nombreux avantages sur le système Dolby Pro Logic conventionnel. Il peut servir à décoder non seulement des sources enregistrées en Dolby Surround mais il peut aussi transformer des sources stéréo normales en cinq canaux (avant gauche/droit, centre et surround gauche/droit). De plus, de nombreux paramètres peuvent être réglés selon le type de source et son contenu, de façon à permettre un réglage du son de grande précision.

2. Décodeur numérique Dolby (Dolby Digital)

Le Dolby Digital, un système numérique dans lequel les différentes chaînes sont complètement indépendantes, recrée des champs sonores "tridimensionnels" (des sons avec une impression de distance, de mouvement et de position) sans diaphonie entre les chaînes pour plus de réalisme. De plus, la gamme de lecture s'étendant jusqu'à 20 KHz des cinq chaînes (sauf la chaîne 0.1 pour les effets de basse fréquence), la même que celle des CD, offre un son plus clair et plus richement expressif.

3. DTS (Digital Theater Systems)

DTS assure jusqu'à 5.1 canaux de son d'ambiance haute fidélité et large gamme, à partir de sources telles que disque laser, DVD et disques de musique spécialement encodés.

4. Le DSP haute performance simule 7 champs de son La lecture est possible dans 7 modes d'ambiance (effet sonore): 5-channel stéréo (5 chaînes stéréo), Mono Movie (Film Mono), Rock Arena (Concert Rock), Jazz Club, Video Game (Jeux Vidéo) et Matrix. Vous pouvez apprécier une grande variété d'effets de son pour différentes scènes de film et sources de programme, même avec des sources stéréo qui ne soient pas Dolby Surround.

5. Fonction Mémoire Personnelle Plus

La Mémoire Personnelle Plus est une version avancée de Mémoire Personnelle. Avec la Mémoire Personnelle Plus, le poste mémorise automatiquement le mode ambiance, le volume de la chaîne, les paramètres d'ambiance, etc., pour chacune des sources séparément.

6. Télécommande avec fonction de pré-mémoire

Cet appareil est fourni avec une télécommande équipée d'une fonction de pré-mémoire. Les codes de commande de la télécommande pour les composants AV télécommandables DENON comme les lecteurs disques laser, les platines vidéo, les télévisions, etc., d'autres grands fabricants sont pré-enregistrés dans la mémoire.


7. Jack EXT. IN (jack d'entrée extérieures)

Cet appareil est équipé de jacks EXT. IN pour l'utilisation avec les formats audio du futur.

5 NOMENCLATURE ET FONCTIONS

Panneau avant

• Pour les détails sur les fonctions de ces pièces, se reporter aux pages données entre parenthèses ().




0	Interrupteur de mise en marche(55, 58, 65)
0	Prise de casque d'écoute (PHONES)(60)
8	Prérégler les sélecteurs de station(66)
4	Touche SPEAKER A/B(58, 60, 68)
6	Touche INPUT MODE(59, 60, 62)
6	Touche ANALOG(59, 60)
0	Touche EXT. IN(59, 60)
8	Touche TONE DEFEAT(59)
9	Touche VIRTUAL SURROUND(63. 64)
1	Touche RDS(67, 68)
•	Prises V. AUX INPUT(49, 52)
P	Touche SURROUND MODE(59, 62, 64)
₿	Touche SURROUND PARAMETER(61, 64)
(Touches SELECT UP/DOWN(59, 61, 62, 64)
ø	Touche TONE CONTROL(59)

(Touche CH VOL(61)
Ø	Commande MASTER VOLUME(59)
₿	Touche RT(68)
ø	Touche PTY(67)
@	Témoin de volume principal (VOLUME LEVEL)(59)
4	Affichage
2	Touches TUNING UP/DOWN(66)
3	Touche MEMORY(65, 66)
24	Touche MODE(66)
25	Touche BAND(66)
26	Indicateurs type de signal (SIGNAL)(59)
4	Indicateurs mode de entrée (INPUT)(59)
23	Capteur de télécommande (REMOTE SENSOR)(54)
29	Témoin d'alimentation
30	Touches de sélection

de source d'entrée(58, 59, 61, 62)

Unité de télécommande

• Pour les détails sur les fonctions de ces pièces, se reporter aux pages données entre parenthèses ().



6 A LIRE EN PREMIER

Ce récepteur d'ambiance AV doit être réglé avant l'utilisation selon les étapes suivantes.

Etape 1 (page 51 à 53)

Choisir le meilleur emplacement pour l'installation des enceintes et la connexion des composants.

Etape 2 (page 54)

Ensuite, insérer les piles dans la télécommande.

Etape 3 (page 54à 56)


Finalement, configurer le système.

7 REGLAGE DES SYSTEMES D'ENCEINTE

■ Disposition du système d'enceintes

Disposition de base du système

 Ce qui suit est un exemple de la disposition de base pour un système comprenant six systèmes d'enceinte et un moniteur de téléviseur;




8 CONNEXIONS

- Ne pas brancher le cordon d'alimentation avant d'avoir terminé toutes les connexions.
- Toujours connecter correctement les canaux de gauche et de droite (gauche avec la gauche et droite avec la droite).
- Insérer fermement les fiches. Des connexions incomplètes peuvent générer des parasites.
- N'utiliser les prises secteur (AC OUTLET) que pour l'équipement audio. Ne pas les utiliser pour un sèche-cheveux, etc.
- Remarquer que le groupement de cordons à fiches à broche avec des cordons d'alimentation, ou le fait de les placer près d'un transformateur provoque un bourdonnement ou un autre bruit.
- Un bruit ou un bourdonnement peut être généré si un composant audio connecté est utilisé indépendamment sans mettre cet appareil sous tension. Dans ce cas, mettre cet appareil sous tension.

Connexion des composants audio


 Utiliser des cordons à broche de câble de 75 Ω/ohms (vendus séparément) pour les connexions coaxiales.
 Utiliser des câbles optiques (vendus séparément) pour les

connexions optiques.



Connexion des composants vidéo

Pour connecter le signal vidéo, connecter en utilisant un câble de signal vidéo de 75 Ω/ohms. L'utilisation d'un mauvais câble peut entraîner une baisse de la qualité du son.




Connexion des magnétoscopes

Connexions d'entrée/sortie vidéo:

Connecter la prise de sortie vidéo (VIDEO OUT) du magnétoscope à la prise d'entrée de magnétoscope (VCR IN) (VIDEO (jaune) et la prise d'entrée vidéo (VIDEO IN) du magnétoscope à la prise de sortie de magnétoscope (VCR OUT) (VIDEO (jaune) en utilisant les cordons à fiches à broche coaxial vidéo de 75 Q/ohms.

Connexion des prises de sortie audio:

Connecter les prises de sortie audio (AUDIO OUT) du magnétoscope aux prises d'entrée de magnétoscope (VCR IN) AUDIO et les prises d'entrée audio (AUDIO IN) du magnétoscope aux prises de sortie de magnétoscope (VCR OUT) AUDIO en utilisant des cordons à fiches à broche.



Connexion d'un ieu vidéo


 Connecter les jacks de sortie du jeu vidéo au jacks V. AUX INPUT de cet appareil.

Connexion d'un caméscope


 Connecter les jacks de sortie du caméscope au jacks V. AUX INPUT de cet appareil.

La borne V.AUX est recouverte d'un capuchon. Retirer ce capuchon en cas d'utilisation. (Pour les instructions sur la manière de retirer le capuchon, voir page 49.)

Connexion des bornes d'antennes



Ensemble d'antenne-cadre AM



Connexion des antennes AM

1. Appuyer sur 2. Insérer le le levier. conducteur

Ramener le levier.



REMARQUES:

- Ne pas connecter simultanément deux antennes FM.
- Même si une antenne extérieure AM est utilisée, ne pas déconnecter l'antenne-cadre AM.
- Vérifier que les bornes de fil d'antenne-cadre AM ne touchent pas les parties métalliques du panneau.

Connexions du système d'enceintes

- Connecter les bornes d'enceinte aux enceintes en respectant les polarités (\oplus au \oplus , \ominus au \ominus). Si les polarités ne sont pas respectées, un son central faible est entendu, l'orientation des divers instruments n'est pas correcte et le sens de la direction du son stéréo est détérioré.
- Lors de la réalisation des connexions, prendre soin. de ne mettre en contact aucun des conducteurs individuels du cordon d'enceinte avec des bornes adjacentes, avec des conducteurs d'autres cordons d'enceinte ou avec le panneau arrière.

REMARQUE:

NE JAMAIS toucher les bornes d'enceinte lorsque l'ampli est sous tension, sinon des décharges électriques risquent de se produire.

Impédance d'enceinte

- Lorsque des systèmes d'enceinte A et B sont utilisés séparément, les enceintes ayant une impédance de 6 à 16 Ω/ohms peuvent être connectées pour une utilisation comme enceintes avant.
- Attention, lors de l'utilisation simultanée de deux paires de haut-parleurs (A + B) à l'avant, bien calculer l'impédance de la combinaison pour qu'elle soit comprise entre 12 à 16 Ω / ohms.
- Des enceintes ayant une impédance de 6 à 16 Ω/ohms peuvent être utilisées comme enceintes centre et ambiance.
- Le circuit de protection peut être activé si le système est reproduit pendant une longue durée à un volume élevé lorsque des enceintes d'une impédance inférieure à celle spécifiée sont

Circuit de protection


• Cet appareil est équipé d'un circuit de protection haute vitesse. Le but de ce circuit est de protéger les enceintes contre des situations telles que lorsque la sortie de l'amplificateur de puissance est accidentellement court-circuitée et qu'un fort courant passe, lorsque la température avoisinant l'appareil devient anormalement élevée, ou lorsque l'appareil est utilisé à puissance élevée pendant une longue durée, ce qui entraîne une augmentation de température extrême.


Lorsque le circuit de protection est activé, la sortie des enceintes est coupée, et la DEL du témoin d'alimentation cliquote. Dans ce cas, suivre ces étapes: toujours couper l'alimentation de cet appareil, vérifier s'il y a des défauts de connexion des cordons d'enceintes ou des câbles d'entrée, et attendre que l'appareil refroidisse, s'il est très chaud. Améliorer la ventilation autour de l'appareil, et remettre sous tension.

Si le circuit de protection est à nouveau activé bien qu'il n'y ait pas de problème de câblage ou de ventilation autour de l'appareil, couper l'alimentation, et contacter un centre d'entretien DENON.

Remarque sur l'impédance des enceintes

• Le circuit de protection peut être activé si l'appareil est utilisé pendant une longue durée à un volume élevé lorsque des enceintes d'une impédance inférieure à celle spécifiée (par exemple, enceintes avant une impédance inférieure à 4 Ω/ohms) sont connectées. Si le circuit de protection est activé, la sortie des enceintes est coupée. Couper l'alimentation de l'appareil, attendre qu'il refroidisse, améliorer la ventilation autour de lui, puis remettre sous tension.





D'AMBIANCE

Prise de connexion pour subwoofer avec amplificateur incorporé (superwoofer), etc. * Pour obtenir un effet de lecture Dolby


Digital (AC-3), utiliser une unité pouvant reproduire suffisamment des fréquences inférieures à 80 Hz.

perturbées par le magnétisme de l'enceinte. Si cela se produit, déplacer l'enceinte vers un endroit où cet effet ne se produit pas.

9 UTILISATION DE LA TELECOMMANDE

En suivant la procédure expliquée ci-dessous, insérer les piles avant d'utiliser la télécommande.

Plage d'utilisation de la télécommande



Diriger la télécommande vers le détecteur de télécommande de la manière indiquée sur le diagramme de gauche.


REMARQUES:

- La télécommande peut être utilisée à une distance directe d'environ 7 m, mais cette distance diminue ou le fonctionnement devient difficile s'il y a des obstacles entre la télécommande et le détecteur de télécommande, si le détecteur de télécommande est exposé à la lumière directe du soleil ou à une autre lumière forte, ou si elle est actionnée d'un angle.
- Des enseignes au néon ou autres dispositifs émettant des parasites type impulsion à proximité peuvent entraîner un mauvais fonctionnement, par conséquent garder l'appareil aussi loin que possible de ces dispositifs.

Insertion des piles

- ① Appuyer de la manière indiquée par la flèche, et retirer en glissant.
- ② Insérer correctement les piles R6P /AA de la manière indiquée sur le diagramme.
- 3 Refermer le couvercle.







REMARQUES:

- N'utiliser que des piles R6P/AA pour le remplacement.
- Vérifier que les polarités sont correctes. (Voir l'illustration à l'intérieur du compartiment à piles.)
- Retirer les piles si l'émetteur de la télécommande n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Si des piles fuient, les jeter immédiatement. Eviter de toucher le matériel fuyant ou de le laisser entrer en contact avec un vêtement, etc. Nettoyer à fond le compartiment à piles avant de mettre de nouvelles piles en place.
- Avoir des piles de remplacement à portée de main de manière à ce que les anciennes piles puissent être remplacées aussi vite que possible quand il en est temps.
- Même si moins d'un an s'est écoulé, remplacer les piles par des neuves si l'appareil ne fonctionne pas lorsque l'unité de télécommande est actionnées à proximité. (La pile fournie ne sert que pour la vérification du fonctionnement. La remplacer par une neuve le plus tôt possible.)


10 INSTALLATION DU SYSTEME

 Une fois que toutes les connexions avec les autres composants AV ont été faites comme indiqué dans "CONNEXIONS" (voir pages 51 à 53), faire les différents réglages décrits ci-dessous sur l'affichage.
 Ces réglages sont nécessaires pour configurer le système de chambre d'écoute AV centré autour de cette unité.

Régler le commutateur coulissant vers "AUDIO".



Utiliser les touches suivantes pour installer le système:



• Articles d'installation de système et valeurs par défaut (réglées à la livraison de l'usine)

	Installation de système				Valeurs par	défaut			
Speaker	Entrer la combinaison des enceintes de votre système et leurs tailles correspondantes (SMALL pour enceintes			Front Co			Surround Sp.		Subwoofer
Configuration	normales, LARGE pour pleine taille, pleine g automatiquement régler la composition des s par les enceintes et la réponse en fréquence.	ignaux sortis		Larg	е	Small	Small		Yes
Subwoofer Mode	Ceci sélectionne le subwoofer pour la signaux de profondes graves.	lecture de	Subwoofer mode = Normal						
Delay Time	Ce paramètre sert à optimiser la synchron laquelle sont produits les signaux audio des	Front & Subwoofer Cer			Center	Surround L & R		_	
Boldy Time	du subwoofer en fonction de la position d'écoute.			3,6 m		3,6 m	3,0 m		_
Channel	Ceci règle le volume des signaux émis par les enceintes et le subwoofer pour les différents canaux afin d'obtemir des effets optimaux.		Front L	Front R	Subwoofer	Center	Surround L	Surround R	_
Level			0 dB	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB	_
Digital Input	Ceci affecte les prises d'entrées numériques	Entrée numérique	COAXIAL		OPTICAL				
Digital Input	pour les différentes sources d'entrée.	Source d'entrée	DVD/\	/DP	TV/DBS				

REMARQUE:

• La configuration du système n'est pas affichée lorsque "HEADPHONE ONLY" est sélectionnée.

Avant de configurer le système



Vérifier que tous les composants sont en bon état, puis appuyez sur l'interrupteur de mise en marche sur l'unité principale pour allumer l'alimentation.

(Unité principale

Appuyer sur la touche SYSTEM pour accéder aux réglages.

*SYSTEM SET UP

REMARQUE: Veuillez vous assurer que le touche à glissière de la télécommande est en position "AUDIO".



Appuver sur la touche SELECT ou (bas) pour passer à la configuration des haut-parleurs.

REMARQUE:

Appuyer à nouveau sur la touche SYSTEM pour mettre un terme à la configuration. La configuration du système peut être arrêtée à n'importe quel stade. Tous les changements effectués jusqu'à ce stade seront pris en compte.

Configuration des haut-parleurs



Utiliser les touches (gauche) det (droit) pour sélectionner le type des haut-parleurs avant installés. (Initial





Appuyer sur la touche SELECT ou (bas) v pour passer au réglage des hautparleurs centraux.



Utiliser les touches (gauche) et (droit) pour sélectionner le type des haut-parleur centraux installés.





SMALL

Ē

touche (droit)

Appuyer sur la touche SELECT ou (bas) pour passer au réglage des hautparleurs "surround".

REMARQUE:

• Lorsque l'option "Small" (petit) a été sélectionnée pour les haut-parleurs avant, l'option "Large" (grand) ne peut pas être sélectionnée pour les haut-parleurs centraux.



Utiliser les touches (gauche) det (droit) pour sélectionner le type des haut-parleurs surround installés. (Initial





Appuyer sur la touche SELECT ou (bas) pour passer au réglage du subwoofer.

REMARQUE:

• Lorsque l'option "Small" (petit) a été sélectionnée pour les haut-parleurs avants, l'option "Large" (grand) ne peut pas être sélectionnée pour les haut-parleurs centraux.





Utiliser les touches (gauche) 🗨 et (droit) 🕩 pour sélectionner le type de subwoofer installé. (Initial)





touche (gauche) touche (droit)

Appuver sur la touche SELECT ou (bas) pour entrer les réglages et passer au réglage de sortie de graves (SUBWOOFER MODE).

Paramètres

Sélectionner ce paramètre en cas d'utilisation d'enceites pouvant entièrement reproduire des sons Large..... faibles inférieurs à 80 Hz.

Small.....

Sélectionner ce paramètre en cas d'utilisation d'enceintes ne pouvant pas reproduire des sons faibles inférieurs à 80 Hz avec volume suffisant. Lorsque ce réglage est sélectionné, les basses fréquences inférieures à 80 Hz sont affectées au subwoofer.

Sélectionner ce paramètre lorsqu'aucune enceinte n'est installée.

Yes/No.... Sélectionner "Yes" si un subwoofer est installé. Sélectionner "No" si un subwoofer n'est pas installé.

REMARQUE:

Sélectionner "Large" ou "Small" non pas en fonction de la taille physique de l'enceinte, mais en fonction de la capacité de reproduction de basses à 80 Hz. Si vous ne pouvez pas déterminer le meilleur réglage, essayer en comparant le son lorsque réglé sur "Small" et lorsque réglé sur "Large", à un niveau qui n'endommagera pas les enceintes.

Précaution:

Lorsque le subwoofer n'est pas utilisé, toujours régler "Subwoofer = No", sinon le son grave du canal avant est divisé en canal de subwoofer et n'est pas reproduit dans certain mode.

Réglage de la sortie de graves (SUBWOOFER MODE)



Utiliser les touches (gauche) • et (droit) • pour sélectionner le mode de sortie de graves.





Appuyer sur la touche SELECT ou (bas) vour entrer le réglage et passer au réglage DELAY TIME.

REMARQUES:

- Attribution de la gamme de signaux de basse fréquence -

• Les seuls signaux produits par le canal sont les signaux LFE (pendant la lecture de signaux Dolby numérique ou DTS) et la gamme des signaux de basse fréquence des canaux réglés sur "SMALL" au menu de configuration.

— Mode subwoofer —

- Le mode subwoofer n'est effectif que si les enceintes avant sont réglées sur "LARGE" et le subwoofer sur "YES" (Oui) dans le menu "Configuration des haut-parleurs" (Voir page 55).
 - Si les enceintes avant sont réglées sur "SMALL" ou le subwoofer sur "NO" (Non), le réglage du mode subwoofer n'a aucun effet sur la lecture de la gamme des signaux de basse fréquence.
- Lorsque le mode de lecture "+MAIN" (+Principaux) est sélectionné, la gamme des signaux de basse fréquence des canaux réglés sur "LARGE" est produite simultanément pour ces canaux et le canal subwoofer. Dans ce mode de lecture, la gamme des signaux de basse fréquence remplit la pièce de manière plus régulière mais, suivant les dimensions et la forme de cette pièce, des interférences peuvent se produirent à cause de la diminution du volume de la gamme des signaux de basse fréquence.
- Lorsque le mode de lecture "NORM" est sélectionné, la gamme des signaux de basse fréquence des canaux réglés sur "LARGE" est uniquement produite à partir de ces canaux. Dans ce mode de lecture il y a peu d'interférences de gamme basse fréquence dans la pièce.
- Essayez une source musicale ou un film et sélectionnez le mode de lecture qui procure le son de basse fréquence le plus fort.


Réglage du temps de retard

Entrer les distances de la postion d'écoute aux enceintes, et régler le temps de retard d'ambiance.

Préparations:

Mesurer les distances de la position d'écoute aux enceinte (L1 à L3 sur le diagramme de droite).

- L1: Distance de l'enceinte centrale à la position d'écoute
- L2: Distance des enceintes frontales à la position d'écoute
- L3: Distance entre chaque haut-parleur surround et le centre d'écoute



Central

FL

FR


ATTENTION:

- ** Placer l'enceinte centrale à la égale distance des enceintes principales (gauche et droite) ou du subwoofer, ou de telle facon que la différence de distance (L2 L1) soit égale ou inférieure à 1,5 mètres.
- ** Placer les enceintes d'ambiance (gauche et droite) à égale distance des enceintes principales (gauche et droite) ou du subwoofer, ou de telle façon que la différence de distance (L2 L3) soit égale ou inférieure à 4,5 mètres.





Utiliser les touches (gauche) • et (droit) • pour régler la distance entre les haut-parleurs avant. le subwoofer et le centre d'écoute.



 Le chiffre de distance change d'un 0,1 mètre à chaque pression sur une des touches. Choisir la valeur la plus proche de la distance mesurée.
 ("/SW" n'apparaît que lorsque subwoofer = yes).



Appuyer sur la touche SELECT ou (bas) 🔻 pour passer au réglage du haut-parleur central.

REMARQUE:

• La distance des haut-parleurs peut être ajustée entre 0 et 18 mètres en étapes de 0,1 mètre.

2







• Le chiffre de distance change d'un 0,1 mètre à chaque pression sur une des touches. Choisir la valeur la plus proche de la distance mesurée.

Appuyer sur la touche SELECT ou (bas) 🔻 pour passer au réglage du haut-parleur surround.


REMARQUE:

• Il n'y a pas de réglage lorsque "None" (aucun) a été sélectionné pour le haut-parleur central.

3









Appuyer sur la touche SELECT ou (bas) T pour entrer le réglage et passer au réglage d'entrée numérique (COAX).

REMARQUE:

• Il n'y a pas de réglage lorsque "None" (aucun) a été sélectionné pour le haut-parleur surround.

Configuration de l'entree numerique

Sélectionner le type d'appareil connecté aux bornes de l'entrée numérique

Utiliser les touches (gauche) et (droit) pour sélectionner le type d'appareil connecté aux bornes de l'entrée coaxiale (COAXIAL).

(Initial)

GD DUD TU UCR U-RUX CDR OFF



• Sélectionner "OFF" (arrêt) și aucun appareil n'est connecté.

Appuyer sur la touche SELECT ou (bas) 🔻 pour passer au réglage d'entrée optique (OPT).

touche (gauche) touche (droit)

2



Utiliser les touches (gauche) • et (droit) • pour régler le type de dispositif connecté aux bornes d'entrée optique (OPTICAL).





• Sélectionner "OFF" (arrêt) si aucun appareil n'est connecté.

Appuyer sur le touche SELECT ou (bas) pour recommencer complètement les réglages depuis le début.

REMARQUE:

• TUNER ne peuvent pas être sélectionnés.

Apres avoir configure le système


SYSTEM SET UP

Appuyer sur la touche SYSTEM pour terminer la configuration du système.

Ceci termine les opérations de configuration du système. Une fois la configuration terminée, il n'est plus nécessaire d'effectuer de changement sauf si un nouvel élément est ajouté ou si la disposition des haut-parleurs est modifiée.

11 UNITE DE TELECOMMANDE

Utilisation des composants audio DENON



Les composants audio télécommandables DENON peuvent être contrôlés en utilisant la télécommande de cet appareil. Cependant, remarquer que certains composants ne peuvent pas être actionnés avec cette télécommande.

Régler le commutateur coulissant vers la position du composant à actionner (CD ou MD/CDR).



Utiliser les touches indiquées ci-dessous pour actionner le composant audio. Pour les détails, se reporter au mode d'emploi du composant respectif.

a. our lecteur CD et enregistreur de MD/CD





SKIP+



Recherche manuelle (en arrière et en avant) Δrrật Lecture Recherche automatique

Sélection de disque (Uniquement changeur de CD)

b. Pour platine cassette (TAPE)





c. Pour TUNER



: Changer la plage de canaux SHIFT préréglés


CHANNEL

Ugmentation/diminution (de canal préréglé)

REMARQUE:

• La platine cassette (DECK) et tuner peut être utilisée lorsque le commutateur est sur la position "AUDIO"

Mémoire préréglée (Composants audio)



Les composants DENON peuvent être actionnés en réglant la mémoire préréglée sur MD ou CDR. L'opération n'est pas possible pour certains modèles.

(+, -)

Régler le commutateur coulissant vers "MD/CDR".



Tout en maintenant enfoncé le touche de lecture (>), appuyer sur le touche du composant que vous souhaitez régler. (Se reporter au tableau 1.)

Tableau 1: Combinations des codes de systéme personnels





REMARQUE:

• La mémoire ne peut être préréglée que pour le MD ou le CDR.


Codes préréglés réglés à la livraison de l'usine et lorsque

Mémoire préréglée (Composants vidéo)

DENON et d'autres fabricants de composants peuvent être actionnés en réglant la mémoire préréglée de votre fabricant de composant vidéo.

La télécommande peut être utilisée pour faire fonctionner les composants d'autres marques sans utiliser la fonction d'apprentissage en enregistrant la marque du composant comme indiqué sur la liste de codes préréglés (page 164).

L'opération n'est pas possible pour certains modèles.



Régler le commutateur coulissant vers "VIDEO".




Tout en maintenant la touche SHIFT ① enfoncée, appuyer sur la touche POWER (2) des composants DVD/VDP, VCR ou TV à régler.





Tout en maintenant la touche SHIFT (1) enfoncée. appuyer sur les touches numériques 2 pour entrer le code préréglé à 2 chiffres correspondant à la marque de composant dont les signaux sont





Voir la liste à la page 164 pour les codes préréglés(à 2 chiffres).

Pour continuer l'enregistrement d'autres composants, répéter les étapes 2 à

REMARQUES:

- Les signaux des touches enfoncées sont émis pendant le réglage de la mémoire préréglée. Pour éviter une opération accidentelle, recouvrir la fenêtre d'émission de la télécommande pendant le réglage de la mémoire
- Certains modes et années de fabrication de composants portant la marque figurant sur la liste de codes préréglés ne peuvent pas être utilisés.
- L'appareil est équipé de plusieurs types de codes de télécommande, qui dépendent de la marque. Si aucune opération n'est effectuée, modifier le code préréglé en numéro à 2 chiffres et recommencer.

Utilisation d'un composant vidéo sauvegardé dans la mémoire préréglée

Placer le commutateur coulissant sur la position "VIDEO".



Actionner le composant vidéo.

- Pour les détails, se reporter aux instructions d'utilisation du composant.
- * Certains modèles ne peuvent pas être actionnés avec cette unité de télécommande.

a. Pour lecteur DVD



POWER : Met sous et hors tension

: Arrêt : Lecture

Recherche automatique (repérage) Recherche manuelle (en avant et en arrière)

44.66

Ш Pause TITLE

Appeler le titre MENU Appeler le menu DISPLAY : Changer l'affichage SET UP Installation de DVD RETURN Retour de menu **▲**,▼ Curseur vers le haut/bas **⋖.**▶ Curseur vers la gauche/droite

SELECT : Entrer le réglage

REMARQUE:

Certains fabricants utilisent des noms différents pour les touches de commande de DVD, donc se reporter également aux instructions de télécommande de ce composant.

b. Pour lecteur de vidéodisque c. Pour platine vidéo (VCR) (VDP)



V.AUX VOR 6 TVIDES - H 0,0,0



V.AUX VCR 6 THOSES III II III III

d. Pour moniteur de

AVRIANC TV VCR DVCAVCP

GF 1 2 3

téléviseur

POWER : Mise sous/hors tension POWER : Mise sous/hors tension POWER : Mise sous/hors ◄◄,►► : Recherche manuelle (en avant et en arrière)

:Arrêt

:Lecture I◄◄,▶►I: Recherche automatique : Pause

: Recherche manuelle (en avant et en arrière)

: Arrêt :Lecture Ш : Pause

CHANNEL: Changer le canal (+, -)

tension

VOLUME : Augmentation/baisse de volume CHANNEL: Changer le canal

(+, -)

REMARQUE:

• La télévision peut être utilisée quelle que soit la position du commutateur.

12 OPERATION

Avant l'utilisation

.000 o 0 0 0 0 0 0 0 0 000000 000



Préparatifs:

Vérifier que toutes les connexions sont bonnes.

Allumer l'alimentation.

Appuyer l'interrupteur (touche) de mise en marche.



 \bigcirc

(Unité principale)

(Unité de télécommande)

— ON/STANDBY (sous tension/attente)

L'appareil est mis sous tension, et le témoin d'alimentation est allumé.

Plusieurs secondes sont nécessaires à partir du moment où l'interrupteur de mise en marche est mise sur la position "-ON/STANDBY" jusqu'à ce que le son soit délivré. Ceci est dû au circuit de mise en sourdine incorporé qui empêche le bruit lorsque l'interrupteur de mise en marche est enclenchée et désenclenchée.

Régler l'interrupteur de mise en marche à cette position pour mettre sous et hors tension à partir de la télécommande.

A OFF (hors tension)

L'appareil est mis hors tension, et le témoin d'alimentation est éteint.

A cette position, l'appareil ne peut pas être mis sous et hors tension à partir de la télécommande.


Sélectionner les enceintes avant.


Appuyer sur le commutateur d'enceinte A ou B pour activer l'enceinte.



(Unité principale)

Lecture de la source de programme analogique





Appuyer sur la touche de la source de programme à reproduire.

Exemple 1: CD





(Unité principale)

(Unité de télécommande)

Exemple 2: CDR/TAPE





(Unité principale)

(Unité de télécommande)

Sélectionner le mode d'entrée.

Pour sélectionner le mode d'entrée partir de l'unité principale.

• Sélection du mode analogique. Appuyer sur la touche ANALOG pour passer à l'entrée analogique



• Sélection du mode d'entrée externe (EXT. IN). (Dans ce cas, effectuer la du composant connecté à la borne "EXT. IN".) Appuyer sur EXT. IN pour changer l'entrée externe.



(Unité principale)

 Sélection des modes AUTO, PCM et DTS Le mode change de la manière indiquée cidessous chaque fois que la touche INPUT MODE button est enfoncée.






(Unité principale)

Pour sélectionner le mode d'entrée à l'aide de la télécommande.

• Le mode change de la manière indiquée cidessous chaque fois que la touche INPUT MODE button est enfoncée.



Fonction de sélection de mode d'entrée

Différents modes d'entrée peuvent être sélectionnés pour les différentes sources d'entrée. Les modes d'entrée sélectionnés pour les sources d'entrée séparées sont sauvegardés dans la mémoire.

1) AUTO (mode auto)

Dans ce mode, les types de signaux entrés vers les prises d'entrée numérique et analogique de la source d'entrée sélectionnée sont détectés, et le programme du décodeur d'ambiance du AVR-1602 est automatiquement sélectionné à la lecture. Ce mode peut être sélectionnée pour toutes les sources d'entrée autres que TUNER.

La présence ou l'absence de signaux numériques est détectée, les signaux entrés vers les prises d'entrée numérique sont identifiés et le décodage et la lecture sont automatiquement effectués en format DTS, Dolby Digital ou PCM (stéréo 2 canaux). Si aucun signal numérique n'est entré, les prises d'entrée analogique sont sélectionnées.

Utiliser ce mode pour lire des signaux au format Dolby Digital.

(2) PCM (mode de lecture exclusive de signaux PCM) Le décodage et la lecture ne sont effectués que lorsque des signaux PCM sont entrés.

Romarquer que des parasites peuvent être générés en cas d'utilisation de ce mode pour lire des signaux qui ne sont pas au format PCM.

- 3 DTS (mode de lecture exclusive de signaux DTS) Le décodage et la lecture ne sont effectués que lorsque des signaux DTS sont entrés.
- 4) ANALOG (mode de lecture exclusive de signaux audio analogiques) Les signaux entrés vers les prises d'entrée analogique sont décodés et joués.
- 5 EXT. IN (mode de sélection de prise d'entrée de décodeur externe)

Les signaux entrés vers les prises d'entrée de décodeur externe sont reproduits sans passer par le circuit d'ambiance.

REMARQUE:

• Note that noise will be output when CDs or LDs recorded in DTS fRemarquez que du bruit va être émis lorsque des CD ou des LD enregistrés en format DTS sont lus dans le mode "PCM" (lecture calibré pour le signal PCM) ou "ANALOG" (lecture calibrée pour un signal audio analogique). Choisissez le mode AUTO ou DTS (lecture calibrée pour le signal DTS) quand vous lisez des enregistrements de format DTS à partir d'un lecteur de disque laser.

Remarques sur la reproduction d'une source encodée avec DTS

- Du bruit parasite peut apparaître arec amorce au début de la lecture et pendant la recherche en cours de lecture d'un DTS dans le mode automatique. Si cela se produit, écouter les DTS dans un mode précis.
- Dans certains cas rares des bruits parasites peuvent se produire lorsque vous arrêtez la lecture d'un DTS-CD ou d'un DTS-LD

Sélectionner le mode de lecture. Appuver sur le touche SURROUND MODE, puis

appuyer ensuite sur le touches SELECT.







au manuel du composant.

(Unité de télécommande)

* Pour sélectionner le mode d'ambiance SURROUNE pendant le réglage des paramètres d'ambiance, le volume du canal ou la commande de tonalité, appuver sur la touche de mode d'ambiance, puis utiliser le sélecteur. (Voir page 61.)



principale)

Commencer la lecture sur le composant sélectionné. Pour les instructions d'utilisation, se reporter

Régler le volume.







niveau de volume principal. (Unité principale) (Unité de télécommande)

* Le volume peut être ajusté dans la gamme de -60 à 0 à 18 dB, en étapes de 1 dB. Cependant, lorsque le niveau de canal est réglé de la manière décrite à la page 61, si le volume d'un canal est réglé à +1 dB ou plus, le volume ne peut pas être ajusté jusqu'à 18 dB. (Dans ce cas, la gamme de réglage maximum de volume est "18 dB — (Valeur maximum de niveau de canal)".)

Mode d'entrée en cas de reproduction de sources DTS Du bruit sera sorti si des CD ou LD compatibles DTS sont reproduits dans le mode "ANALOG" ou "PCM" En cas de reproduction de sources compatibles DTS, toujours connecter le composant source aux prises d'entrée numérique (OPTICAL/COAXIAL), et régler le mode d'entrée à "DTS".

Affichage du mode d'entrée


En mode AUTO





signal d'entrée

• En mode DIGITAL PCM



DIGITAL DIGITAL

• En mode ANALOG



ANALOG

Un de ceux-ci s'allume selon le

Affichage du signal d'entrée

DOLBY DIGITAL



• DTS



PCM

* L'indicateur DIGITAL s'allume lorsque les signaux numériques sont entrés de façon correcte. Si l'indicateur DIGITAL ne s'allume pas, vérifier si le réglage des composants d'entrée numériques et les connexions sont corrects et si le composant est sous tension.

REMARQUE:

• L'indicateur DIGITAL s'allume lors de la lecture de CD-ROMs contenant des données autres que des signaux audio, mais aucun son n'est

Après le début de la lecture

[1] Réglage de la qualité sonore (tonalité)

La tonalité commute de la manière suivante chaque fois que l'on appuie sur la touche TONE CONTROL.





(Unité principale)


Lorsque le nom du volume devant être réglé est sélectionné, tourner le touches SELECT pour régler le niveau.



• Pour augmenter les graves ou les aiguës: Appuyer sur la touche SELECT UP. (Le son de graves ou

d'aiguës peut être augmenté jusqu'à +10 dB en étapes de 2 dB.)

• Pour diminuer les graves ou les aiguës: Appuyer sur la touche SELECT DOWN. (Le son de graves ou d'aiguës peut être réduit jusqu'à -10 dB en étapes de 2 dB.)



Si vous ne voulez pas régler les graves ou les aiguës, activer le mode d'invalidation de tonalité.



* Les signaux ne passent pas par les circuits de réglage de graves et d'aiguës, assurant un son de meilleure qualité.

[2] Ecoute avec casque

Connecter le casque à la prise PHONES du panneau avant.



Appuyer sur le touche SPEAKER A et B pour éteindre l'enceinte choisie




(Unité principale

* ATTENTION: Aucun son n'est produit à la sortie casque lorsque les enceintes A et B sont activées.

[3] Désactivation provisoire du son (sourdine)

Utiliser cette fonction pour désactiver momentanément la sortie audio.



* Annulation du mode MUTING. Appuver à nouveau sur la touche MUTING.

La sourdine sera également annulée lorsque le MASTER VOL est augmenté ou diminué.



REMARQUE:

d'écouteurs.



Afin d'éviter une perte de l'ouïe, ne pas augmenter

excessive ment le niveau du volume lors de l'utilisation

000 181

.

0000000


[4] Combinaison du son actuellement en cours de reproduction avec l'image désirée

Lecture simultanée Utiliser ce commutateur pour contrôler une source vidéo autre que la source



(Unité de

Appuyer répétitivement sur la touche (Unité de VIDEO SELECT jusqu'à ce que la télécommande) source désirée apparaisse sur l'affichage. * Annulation de la lecture simultanée.



• Sélectionner la source de programme à l'appareil connecté à l'entrée vidéo.



[5] Vérification de la source programme actuellement en cours de reproduction, etc.

Affichage du panneau avant • Les descriptions de fonctionnement de l'appareil sont également affichées sur l'affichage du panneau avant. De plus, l'affichage peut être commuté pour vérifier l'état de



fonctionnement pendant la lecture d'une source en appuyant sur la touche STATUS.



Lecture en utilisant les prises d'entrée externe (EXT. IN)

Passer au mode d'entrée externe (EXT, IN). Appuyer sur touche EXT IN pour changer l'entrée externe.




Une fois cette sélection effectuée, les signaux


d'entrée, connectés aux canaux FL (avant gauche), FR (arrière droit), C (central), SL (surround gauche) et SR (surround droit) des jacks EXT.IN, sont envoyés directement aux systèmes d'enceinte avant (gauche et droit), central et surround (gauche et droit) sans passer par les circuits surround. En plus, l'entrée du signal vers la prise SW (subwoofer) est dirigée sur la prise PRE OUT SUBWOOFER.

Annulation du mode d'entrée externe Pour annuler le réglage de l'entrée externe (EXT. IN), appuyez sur le bouton INPUT MODE (AUTO, PCM, DTS) ou ANALOG pour choisir le mode d'entrée souhaîté. (Voir page 59).



• Lorsque le mode d'entrée est réglé à l'entrée externe (EXT. IN), le mode de lecture (STEREO, DOLBY/DTS SURROUND, 5CH STEREO ou DSP SIMULATION) ne peut pas être réglé.





REMARQUES:

- Dans les modes de lecture autres que le mode d'entrée externe, les signaux connectés à ces prises ne peuvent pas être reproduits. De plus, les signaux ne peuvent pas être sortis de canaux non connectés aux prises d'entrée.
- Le mode d'entrée externe peut être réglé pour toute source d'entrée. Pour regarder la vidéo tout en écoutant le son, sélectionner la source d'entrée à laquelle est connecté le signal vidéo, puis régler ce mode.

Enregistrement d'un programme source (enregistrement de la source avec contrôle simultané)

Suivez les étapes 1 à 3 de la section "Lecture de la source d'entrée"

Démarrer l'enregistrement sur la platine à cassettes ou le magnétoscope.

Pour les instructions, se rapporter aux instructions d'utilisation de l'appareil.

Enregistrement simultané

Les signaux de la source sélectionnée avec la touche de sélection de fonction sont transmis simultanément aux prises CDR/TAPE et VCR REC OUT. Si un total de deux platines à cassettes/magnétoscopes sont connectés et réglés en mode d'enregistrement, la même source peut être enregistrée simultanément sur chaque platine/magnétoscope.

REMARQUES:

- Le signal AUDIO IN sélectionné à l'aide de la touche de sélection de fonction est envoyé aux prises CDR/TAPE et VCR AUDIO OUT.
- Le signal DIGITAL IN sélectionné à l'aide de la touche de sélection de fonction est envoyé à la prise DIGITAL OUT (OPTICAL).

13 AMBIANCE

Avant la lecture utilisant la fonction d'ambiance

- Avant d'effectuer une lecture avec la fonction d'ambiance sonore, s'assurer d'utiliser auparavant les tonalités de test pour ajuster les réglages niveaux de reproduction de chacune des enceintes. Ce réglage peut être effectué à partir de la télécommande, comme décrit ci-dessous.
- Les réglages effectués avec les tonalités de test sont valables uniquement avec les modes DOLBY/DTS SURROUND.

Les niveaux de reproduction réglés pour des modes d'ambiance différents sont automatiquement mis en mémoire dans chacun des modes d'ambiance.


Passer aux modes DOLBY/DTS SURROUND (Dolby Pro Logic II ou Dolby Digital ou DTS Digital).





(Unité de télécommande)

2 Appuyer sur la touche TEST TONE.




d'essai soit identique pour toutes

les enceintes.



(Unité de télécommande

REMARQUE: Veuillez vous assurer que le touche à glissière de la télécommande est en position "AUDIO".





Après la fin du réglage, appuyer à nouveau sur la touche TEST TONE.



(Unité de télécommande)

 Après le réglage utilisant les tonalités d'essai, ajuster les niveaux des canaux en fonction des sources de lecture ou selon votre convenance personnelle, comme décrit ci-dessous.





Sélectionner l'enceinte dont vous voulez ajuster le niveau.






(Unité de télécommande)

Le canal change de la manière indiquée ci-dessous chaque fois que la touche est enfoncée.



REMARQUE: Veuillez vous assurer que le touche à glissière de la télécommande est en position "AUDIO".





* Le niveau de reproduction de l'enceinte sélectionnée peut être réglé sur une plage de valeurs allant de +12 à -12 dB en utilisant les touches SELECT (haut et bas).

Mode Dolby Surround Pro Logic II

Sélectionner la fonction se rapportant au composant que vous désirez écouter.





(Unité principale)

(Unité de télécommande)

Sélectionner le mode Dolby Surround Pro Logic II.

Sélectionner le mode ! Le mode d'ambiance

Sélectionner le mode DOLBY PRO LOGIC II en utilisant les touches SELECT. Le mode d'ambiance sonore change si la touche SURROUND MODE est enfoncée. Sélectionner le mode DOLBY PRO LOGIC II.





· Le témoin Dolby Pro Logic s'allume.



DI PRO LOGIC



- Pour les instructions d'utilisation, se reporter aux manuels des composants respectifs.
- **4** Sélectionner le mode de paramètrage d'ambiance sonore.







(Unité principale) (Unité de télécommande)

- * Pour effectuer cette opération à l'aide de la télécommande, vérifier que l'interrupteur de sélection de mode est réglé sur "AUDIO".
- Sélectionner le meilleur mode pour la souce.







(Unité principale)

(Unité de télécommande)








Régler les paramètres d'ambiance sonore selon le mode.





(Unité principale) (Unité de télécommande)

 Le mode se commute à chaque pression sur la touche comme indiqué ci-dessous.



Régler les paramétrages d'ambiance sonore.


Réglage CINEMA EQ




Réglage PANORAMA




• Réglage DIMENSION



• Réglage CENTER WIDTH



Réglage DEFAULT



* Sélectionner "Yes" pour retourner aux valeurs d'usine par défaut.

REMAROUE:

• Pendant le réglage des paramètres, l'affichage va revenir à son état d'origine plusieurs secondes après que le dernier bouton ait été enfoncé, ce qui terminera le réglage.

Paramètres d'ambiance (1) Mode Pro Logic II:

Le mode Cinéma est le mode standard requis pour tous les systèmes A/V.

Le mode Music est recommandé comme mode standard pour les systèmes musicaux à son automatique (pas de vidéo) et optionnel pour le système A/V.

Le mode Pro Logic offre le même traitement d'ambiance robuste que le mode Pro Logic d'origine si le contenu de la source n'est pas de qualité optimale.

Sélectionner un des modes ("Cinema", "Music" ou "Pro Logic").

Mode Panorama:

Ce mode étend l'image stéréo frontale pour inclure les enceintes d'ambiance ou un effet "wraparound" excitant avec une exposition d'image latérale.

Sélectionner "OFF" ou "ON".

Commande de dimension:

Cette commande ajuste progressivement le champ sonore vers l'avant ou l'arrière.

La commande peut être réglée en 7 étapes de 0 à 6. Commande de largeur centrale:

Cette commande ajuste l'image centrale de sorte qu'elle puisse être entendue uniquement de l'enceinte centrale; uniquement des enceintes gauche/droite comme une image fantôme ou des

trois enceintes frontales pour varier les degrés d'enregistrement.

La commande peut être réglée en 8 étapes de 0 à 7.

Mode Dolby Digital (uniquement avec entrée numérique) et le mode d'ambiance DTS (uniquement avec entrée numérique)

000

0

6690000

000

Sélectionner la source d'entrée.

Reproduire avec une entrée numérique

1) Sélectionner une source d'entrée réglée à numérique (COAXIAL/OPTICAL) (voir page 56).

Exemple:





(Unité de télécommande

2 Régler le mode d'entrée à "AUTO" ou "DTS"






(Unité principale)

(Unité de télécommande)

Sélectionner le mode Dolby/DTS Surround.





(Unité de télécommande

de l'appareil principal, appuyer sur le touche SURROUND MODE, puis appuver ensuite sur le touches SELECT, afin de choisir "DOLBY/DTS".

• Ceci apparaît sur l'affichage, (DOLBY PLII. DOLBY PROLOGIC, DOLBY DIGITAL, DTS)





(F) (2 (3) 4 5 6 7 PUTAGE COLTAGE TUNER SHIFT Ö (**) **(****) **⊘**√⊚ 4, 5, 6, 7, 8 **⊙** ⊙ ⊙ 5, 6, 7, 8

DENON

(Unité principale)

Reproduire une source programme avec la marque DO DOLBY,



• Le témoin Dolby Digital s'allume en cas de reproduction de sources Dolby Digital.



• The DTS indicator lights when playing DTS sources.



Régler le paramètre d'ambiance en fonction de la source. Appuyer tout d'abord sur la touche SURROUND.

REMARQUE: Veuillez vous assurer que le touche à glissière de la télécommande est en position "AUDIO".

5



Utiliser les touches (gauche) det (droit) pour régler CINEMA EQ.






touche (gauche) touche (droit)

(Unité de télécommande)

Appuyer sur la touche SURROUND ou (bas) v pour passer au réglage D.

^{*} Arrêter d'appuver sur les touches après avoir terminé d'effectuer les paramétrages d'ambiance sonore. Après quelques secondes, l'affichage normal ré-apparaît et les réglages que vous avez fait sont automatiquement aiustés.



REMARQUE:

 Pendant le réglage des paramètres, l'affichage va revenir à son état d'origine plusieurs secondes après que le dernier touche ait été enfoncé, ce qui terminera le réglage.

Paramètres d'ambiance 2

D.COMP. (Compression de gamme dynamique):

Les pistes sonores de films ont une formidable gamme dynamique (contraste entre sons très doux et très forts). Pour écouter tard la nuit ou chaque fois que le niveau sonore maximum est plus bas que d'habitude, la compression de gamme dynamique vous permet d'entendre tous les sons de la piste sonore (mais avec une gamme dynamique réduite). (Ceci n'est opérationnel qu'en cas de reproduction de sources programmes enregistrées en Dolby Digital.) Sélectionner un des quatre paramètres ("OFF", "LOW", "MID" (moyen) ou "HI" (haut)). Régler à "OFF" pour une écoute normale.

LFE (Effet de basse fréquence):

Source programme et gamme de réglage:

- 1. Dolby Digital: -10 dB à 0 dB
- 2. DTS Surround: -10 dB à 0 dB
- * Lorsque le logiciel encodé avec Dolby Digital est reproduit, il est recommandé que le niveau LFE (LFE LEVEL) soit réglé à 0 dB pour une lecture correcte avec Dolby Digital.
- * Lors de la lecture de programme de <u>film</u> au format DTS, il est recommandé de réglé le niveau LFE LEVEL sur 0 dB pour corriger la lecture DTS.
- * Lors de la lecture de programme <u>musicaux</u> au format DTS, il est recommandé de réglé le niveau LFE LEVEL sur -10 dB pour corriger la lecture DTS.

14 SIMULATION D'AMBIANCE DSP

• Ce appareil est équipé d'un DSP (processeur numérique de signal) de haute précision qui utilise le traitement des signaux numériques pour recréer de manière synthétique le champ sonore. Un des 7 modes d'ambiance préréglés peut être sélectionné en fonction de la source programme, et les paramètres peuvent être ajustés en fonction des conditions de la salle d'écoute pour obtenir un son puissant et plus réaliste. Ces modes d'ambiance peuvent également être utilisés pour des sources programmes pas enregistrées en Dolby Surround Pro Logic ou Dolby Digital.

Surround modes and their features

1	5CH STEREO	Dans ce mode, les signaux du canal avant gauche sont sortis par le canal d'ambiance gauche, les signaux du canal avant droit par le canal d'ambiance droit, et le même composant (en phase) des canaux gauche et droit par le canal central. Ce mode donne le son d'ambiance de toutes les enceintes, mais sans effet directionnel, et il agit avec toute source de programme stéréo.	
2	MONO MOVIE (REMARQUE 1)	Sélectionner ceci en regardant des films monauraux avec une impression d'expansion plus forte.	
3	ROCK ARENA	Utiliser ce mode pour obtenir la sensation d'un concert en direct dans une arène avec des sons réfléchis venant de toutes les directions.	
4 JAZZ CLUB Ce mode crée le champ sonore d'un café-concert avec un plafond ba solides. Ce mode donne au jazz un réalisme très net.			
5	VIDEO GAME	Utiliser cette possibilité pour apprécier les jeux vidéo.	
6	MATRIX	Sélectionner ceci pour accentuer l'impression d'expansion de sources musicales enregistrées en stéréo. Des signaux consistant en un composant différent des signaux d'entrée (le composant qui assure l'impression d'expansion) traités pour retard sont sortis par le canal d'ambiance.	
7	VIRTUAL	Sélectionner ce mode pour profiter d'un champs sonore virtuel, qui est créé par les enceintes à 2 canaux situées sur le devant.	

En fonction de la source de programme lue, l'effet peut ne pas être perceptible. Si cela se produit, essayer d'autres modes d'ambiance sans se soucier des noms, pour créer un champ sonore adapté à vos goûts.

REMARQUE 1: En cas de reproduction de sources enregistrées en monaural, le son sera unilatéral si des signaux ne sont entrés que vers un canal (gauche ou droit), donc entrer des signaux vers les deux canaux. Si vous avez un composant source ayant une seule sortie audio (camescope monophonique, etc.), procurez-vous un câble d'adaptateur "Y" pour partager la sortie mono en deux sorties, et connectez aux entrées L et R.

REMARQUE:

Seuls les mode STEREO peuvent être utilisés en cas de reproduction de signaux PCM ayant une fréquence d'échantillonnage de 96 kHz (tels que de disques vidéo DVD contenant des sons 24 bits, 96 kHz). Si ces signaux sont entrés pendant la lecture dans un des autres modes d'ambiance, le mode change automatiquement à STEREO.

Si des signaux DTS sont entrés en cours de lecture dans le mode d'ambiance VIRTUAL, le mode commute automatiquement sur STEREO.

Mémoire personnelle Plus

Cet ensemble est équipé d'une fonction de mémoire personnelle qui mémorise automatiquement les modes d'ambiance et les modes d'entrée sélectionnés pour les différentes sources d'entrée. Lorsque la source d'entrée est commutée, les modes réglés pour cette source à la dernière utilisation sont automatiquement rappelés.

* Les paramètres d'ambiance, les réglages de commandes de tonalité et l'équilibre du niveau de lecture pour les différents canaux de sortie sont mémorisés pour chaque mode d'ambiance.

Simulation d'ambiance DSP

• Pour utiliser les modes surround et régler leurs paramètres à l'aide de la télécommande.

1




Sélectionner le mode d'ambiance pour le canal d'entrée.

(Unité de télécommande)

Le mode d'ambiance commute dans l'ordre suivant chaque fois que la touche SURROUND MODE est enfoncée:






2



Pour enter en mode de réglage de paramètre d'ambiance appuyer sur la touche SURROUND

• Le paramètre d'ambiance commute dans l'ordre suivant chaque fois que la touche SURROUND est enfoncée dans les différents modes d'ambiance.



3



Afficher le paramètre à ajuster, ensuite utiliser les touches (gauche) • et (droite) • pour le régler.

(1) ROOM SIZE



Utiliser les touches (gauche) • et (droit) • pour sélectionner la dimension de la pièce.

(Unité de télécommande)





touche (droit)


touche (gauche)

(2) EFFECT LEVEL



Utiliser les touches (gauche)
et (droit) pour régler le niveau de l'effet.

(Unité de télécommande)



(3) DELAY TIME



Utiliser les touches (gauche) et (droit) pour régler le délai.



(4) DEFAULT




Pour remettre le système en configuration par défaut, utiliser les touches (gauche) et (droit) pour que "Yes" s'affiche.



REMARQUE:

- Pendant le réglage des paramètres, l'affichage va revenir à son état d'origine plusieurs secondes après que le dernier touche ait été enfoncé, ce qui terminera le réglage.
- Pour utiliser les modes surround et régler leurs paramètres à partir du panneau de commande de l'unité principale.
- Appuyer sur la touches SELECT pour sélectionner le mode surround.





Quand c'est terminé, appuyer sur la touche UP

STEREO — DOLBY PRO LOGIC — 5CH STEREO — MONO MOVIE — ROCK ARENA — VIDEO GAME — JAZZ CLUB —

Quand c'est terminé, appuyer sur la touche DOWN

STEREO — DOLBY PRO LOGIC — STEL STEREO — MONO MOVIE — ROCK ARENA — ROCK



* Pour sélectionner le mode d'ambiance pendant le réglage des paramètres d'ambiance, le volume du canal ou la commande de tonalité, appuyer sur la touche SURROUND MODE, puis utiliser le sélecteur.



(Unité principale)



Appuyer sur la touche SURROUND PARAMETER.

Appuyer sur la touche de paramètre d'ambiance et la maintenir enfoncée pour sélectionner le paramètre à définir.

 Les paramètres qui peuvent être définis sont différents pour les différents modes d'ambiance. (Se référer à "Modes et paramètres d'ambiance" à la page 65.)

Afficher le paramètre à régler, puis appuyer sur les touches SELECT UP/DOWN pour effectuer le réglage.

REMARQUE:

 Lors de la lecture de signaux numériques PCM ou des signaux analogiques dans les modes d'ambiance 5CH STEREO, ROCK ARENA, JAZZ CLUB, VIDEO GAME, MONO MOVIE ou MATRIX et lorsque le signal d'entrée commute à un signal numérique codé en Dolby Digital, le mode d'ambiance Dolby est commuté automatiquement. Lorsque le signal d'entrée commute à un signal DTS, le mode commute automatiquement au mode d'ambiance DTS.

Paramètres d'ambiance ③

ROOM SIZE (Taille de piece):

Ceci règle la taille du champ sonore.

Il y a cinq réglages: "small" (petit), "med.s" (moyen-petit), "medium" (moyen), "med.l" (moyen-large) et "large". "small" recrée un petit champ sonore, "large" un large champ sonore.

EFFECT LEVEL (Niveau d'effet):

Ceci règle la force de l'effet d'ambiance.

Le niveau peut être réglé en 15 étapes de 1 à 15. Lorsque le mode d'ambiance est réglé sur "VIRTUAL", le niveau d'effet peut être réglé par pas de 1 à 10. Baisser le niveau si le son semble déformé.

DELAY TIME (Temps de retard):

Dans le mode de matrice uniquement, le temps de retard peut être réglé dans la gamme de 0 à 110 ms.

■ Modes d'ambiance et paramètres

		Sortie	de canal		En cas de	En cas de	En cas de	En cas de reproduction de signaux ANALOG
Mode	FRONT L/R	CENTER	SURROUND L/R	SUB- WOOFER	reproduction de signaux Dolby Digital	reproduction de signaux DTS	reproduction de signaux PCM	
STEREO	0	×	×	0	0	0	0	0
EXTERNAL INPUT	0	0	0	0	×	×	×	0
DOLBY PRO LOGIC II	0	0	0	0	O *	×	0	0
DOLBY DIGITAL	0	0	0	0	0	×	×	×
DTS SURROUND	0	0	0	0	×	0	×	×
5CH STEREO	0	0	0	0	×	×	0	0
ROCK ARENA	0	0	0	0	×	×	0	0
JAZZ CLUB	0	0	0	0	×	×	0	0
VIDEO GAME	0	0	0	0	×	×	0	0
MONO MOVIE	0	0	0	0	×	×	0	0
MATRIX	0	0	0	0	×	×	0	0
VIRTUAL	0	×	×	0	0	×	0	0

- O: Signal
- ×: Pas de signal
- Activé ou désactivé par réglage de configuration d'enceinte
- O: Activé ×: Désactivé

* Seulement pour le contenu

de 2 ch.


	Paramètre (les valeurs par défaut sont indiquées entre parenthèses)											
		PARAMÈT	RES D'A	MBIANCE		Pour l'mode PRO LOGIC II MUSIC				Signaux Do	Signaux DTS	
Mode	TONE CONTROL	ROOM SIZE	EFFECT LEVEL	DELAY TIME	MODE	PANORAMA	DIMENSION	CENTER WIDTH	CINEMA EQ	D.COMP.	LFE	LFE
STEREO	O (0dB)	×	×	×	×	×	×	×	×	O (OFF)	O (0dB)	O (0dB)
EXTERNAL INPUT	O (0dB)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DOLBY PRO LOGIC II	O (0dB)	×	×	×	O (CINEMA)	O (OFF)	O (3)	O (0)	O (OFF)	O (OFF)	O (0dB)	-
DOLBY DIGITAL	O (0dB)	×	×	×	×	×	×	×	O (OFF)	O (OFF)	O (0dB)	-
DTS SURROUND	O (0dB)	×	×	×	×	×	×	×	O (OFF)	×	-	O (0dB)
5CH STEREO	O (0dB)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ROCK ARENA	O (0dB)	O (Medium)	O (10)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
JAZZ CLUB	O (0dB)	O (Medium)	O (10)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
VIDEO GAME	O (0dB)	O (Medium)	O (10)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MONO MOVIE	O (0dB)	O (Medium)	O (10)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MATRIX	O (0dB)	×	×	O (30msec)	×	×	×	×	×	×	×	×
VIRTUAL	O (0dB)	×	O (10)	×	×	×	×	×	×	O (OFF)	O (0dB)	×

- O: Réglable
- ×: Pas ajustable


15 ECOUTER DE LA RADIO

Mémoire préréglée automatique

Cet appareil est équipé d'une fonction de recherche automatique d'émissions de radiodiffusion en FM et de leur stockage dans la mémoire préréglée.



Lorsque l'interrupteur de mise en marche de l'appareil principal est activé en même temps que le touche MEMORY, l'appareil commence automatiquement à chercher des stations de radio FM.



- Lorsque la première station de radiodiffusion en FM est trouvée, cette station est stockée dans la mémoire préréglée au canal A1. Les stations suivantes sont automatiquement stockées dans l'ordre aux canaux préréglés A2 à A8, B1 à B8, C1 à C8, D1 à D8 et E1 à E8 pour un maximum de 40 stations.
- Le canal A1 est syntonisé après la fin de l'opération de mémoire préréglée automatique.


REMARQUES:

- Si une station FM ne peut pas être automatiquement préréglée à cause d'une mauvaise réception, utiliser l'opération de "Syntonisation manuelle" pour syntoniser la station, puis la prérégler en utilisant l'opération de "Mémoire préréglée" manuelle.
- Pour interrompre cette fonction, appuyer sur l'interrupteur de mise en marche.

■ VALEUR PAR DEFAUT

AUTO TUNER PRESETS	
A1 ~ A8	87,5/89,1/98,1/108/90,1/90,1/90,1 MHz
B1 ~ B8	522/603/999/1404/1611 kHz/90,1/90,1/90,1 MHz
C1 ~ C8	90,1 MHz
D1 ~ D8	90,1 MHz
E1 ~ E8	90,1 MHz

Syntonisation automatique



Régler la fonction d'entrée à "TUNER".




(Unité principale)

2 En regardant l'affichage, appuyer sur la touche BAND (bande) pour sélectionner la bande désirée (AM ou FM).



(Unité principale)

Appuyer sur la touche MODE (mode) pour régler le mode de syntonisation automatique.



4 Appuyer sur la touche TUNING UP (augmentation de syntonisation) ou TUNING DOWN (diminution de syntonisation).



 La recherche automatique commence, puis s'arrête lorsqu'une station est syntonisée.

REMARQUE:

 Tout en étant en mode de syntonisation automatique sur la bande FM, le témoin "STEREO" s'allume sur l'affichage lorsqu'une émission stéréo est syntonisée. Aux fréquences ouvertes, le bruit est mis en sourdine et les témoins "TUNED" et "STEREO" s'éteignent.

Syntonisation manuelle

- Régler la fonction d'entrée à "TUNER".
- 3 Appuyer sur la touche MODE (mode) pour régler le mode de syntonisation manuelle. Vérifier que le témoin "AUTO" de l'affichage s'éteint.
- 2 En regardant l'affichage, appuyer sur la touche BAND (bande) pour sélectionner la bande désirée (AM ou FM).
- Appuyer sur la touche TUNING UP (augmentation de syntonisation) ou TUNING DOWN (diminution de syntonisation) pour syntoniser la station désirée. La fréquence change continuellement lorsque la touche est maintenue enfoncée.

REMARQUE:

 Lorsque le mode de syntonisation manuelle est réglé, les émissions en stéréo FM sont reçues en mode monaural et le témoin "STEREO" s'éteint.

Stations préréglée

Préparatifs:

Utiliser l'opération de "Syntonisation automatique" ou de "Syntonisation manuelle" pour syntoniser la station à prérégler dans la mémoire.



Appuyer sur la touche MEMORY (mémoire).

(Unité principale)

Appuyer sur la touche SHIFT, et sélectionner le bloc de mémoire désiré (A à E).





(Unité de télécommande)

REMARQUE: Veuillez vous assurer que le touche à glissière de la télécommande est en position "AUDIO".

Appuyer sur la touche PRESET UP (augmentation de préréglage) ou PRESET DOWN (diminution de préréglage) pour sélectionner le canal préréglé désiré (1 à 8).



(Unité principale) (Unité de télécommande)



3

1.4

V. ALIX VCR TUDES

3 4 5 6

RPYTHEES COLUMN TUMER SHIFT

7 8 9 9

SURCOMO

APPLIANCE

44 PP 4

6600000


Appuyer de nouveau sur la touche MEMORY (mémoire) pour stocker la station dans la mémoire préréglée.

000

 Pour prérégler d'autres canaux, répéter les étapes 1 à 4.

Un total de 40 stations de radiodiffusion peut être préréglées – 8 stations (canaux 1 à 8) dans chacun des blocs A à E

Rappel de stations préréglées





En regardant l'affichage, appuyer sur la touche SHIFT pour sélectionner le bloc de mémoire préréglé.



(Unité de télécommande)

to principalo,

REMARQUE: Veuillez vous assurer que le touche à glissière de la télécommande est en position "AUDIO".

En regardant l'affichage, appuyer sur la touche PRESET UP (augmentation de préréglage) ou PRESET DOWN (diminution de préréglage) pour sélectionner le canal préréglé désiré.



HANNEL P

(Unité principale)

(Unité de télécommande)

RDS (Système de données radio)

RDS (ne fonctionne que sur la bande FM) est un service de radiodiffusion qui permet à une station d'envoyer des informations supplémentaires, en même temps que le signal de programme radio normal. Les trois types d'informations RDS suivants peuvent être reçus sur cet appareil:

■ Type de programme (PTY)

PTY identifie le type de programme RDS.

Les types de programme et leurs affichages sont les suivants :

NEWS	Nouvelles	ROCK M	Musique rock	PHONE IN	Entrée téléphone
AFFAIRS	Affaires	EASY M	Musique d'ambiance	TRAVEL	Déplacement
INFO	Informations	LIGHT M	Classique légère	LEISURE	Loisir
SPORT	Sports	CLASSICS	Classique sérieuse	JAZZ	Musique jazz
EDUCATE	Education	OTHER M	Autre musique	COUNTRY	Musique Country
DRAMA	Drame	WEATHER	Météo	NATION M	Musique nationale
CULTURE	Culture	FINANCE	Finances	OLDIES	Musique années soixante
SCIENCE	Science	CHILDREN	Programmes pour enfants	FOLK M	Musique folklorique
VARIED	Varié	SOCIAL	Affaires sociales	DOCUMENT	Documentaire
POP M	Musique pop	RELIGION	Religion		

■ Programme de circulation (TP)

TP identifie les programmes qui portent sur les annonces de circulation.

Ceci vous permet de facilement trouver les dernières conditions de circulation de votre région avant de quitter la maison

■ Texte radio (RT)

RT permet à la station RDS d'envoyer des messages de texte qui apparaissent sur l'affichage.

REMARQUE: Les opérations décrites ci-dessous utilisant les touches RDS, PTY et RT ne fonctionnent pas dans des régions où il n'y a pas d'émissions RDS.

Recherche RDS

Utiliser cette fonction pour syntoniser automatiquement les stations FM qui assurent le service RDS

Régler la fonction d'entrée à "TUNER".



(Unité principale

2 Appuyer sur la touche RDS jusqu'à ce que "RDS SEARCH" (recherche RDS) apparaisse sur l'affichage.




(Unité principale)

Appuyer sur la touche PRESET UP (augmentation de préréglage) ou PRESET DOWN (diminution de préréglage) pour commencer automatiquement l'opération de recherche RDS.



(Unité principale)

Si aucune station RDS n'est trouvée avec l'opération ci-dessus, toutes les bandes de réception sont recherchées.



Lorsqu'une station de radiodiffusion est trouvée, le nom de cette station apparaît sur l'affichage.

Pour continuer la recherche, répéter l'étape 3. Si aucune autre station RDS n'est trouvée lorsque toutes les fréquences sont recherchées, "NO RDS" est affiché.

Recherche PTY

Utiliser cette fonction pour trouver les stations RDS diffusant un type de programme spécifique (PTY). Pour une description de chaque type de programme, se reporter à "Type de programme (PTY)".

Régler la fonction d'entrée à "TUNER".



(Unité principale)

Appuyer sur la touche RDS jusqu'à ce que "PTY SEARCH" (recherche PTY) apparaisse sur l'affichage.



(Unité principale)

3 En regardant l'affichage, appuyer sur la touche PTY pour appeler le type de programme désiré.



(Unité principale)

Appuyer sur la touche PRESET UP (augmentation de préréglage) ou PRESET DOWN (diminution de préréglage) pour commencer automatiquement l'opération de recherche PTY.




(Unité principale)

S'il n'y a pas de station diffusant le type de programme spécifique avec l'opération ci-dessus, toutes les bandes de réception sont recherchées.

5 Le nom de la station est affiché sur l'affichage après l'arrêt de la recherche.

Pour continuer la recherche, répéter l'étape 4. Si aucune autre station diffusant le type de programme spécifique n'est trouvée lorsque toutes les fréquences sont recherchées, "NO PROGRAMME" est affiché.



Recherche TP

Utiliser cette fonction pour trouver les stations RDS diffusant un programme de circulation (stations TP).

Régler la fonction d'entrée à "TUNER".



(Unité principale)

2 Appuyer sur la touche RDS jusqu'à ce que "TP SEARCH" (recherche TP) apparaisse sur l'affichage.



(Unité principale)

Appuyer sur la touche PRESET UP (augmentation de préréglage) ou PRESET DOWN (diminution de préréglage) pour commencer automatiquement l'opération de recherche TP.



(Unité principale)

Si aucune station TP n'est trouvée avec l'opération ci-dessus, toutes les bandes de réception sont recherchées.

4 Le nom de la station est affiché après l'arrêt de la recherche.


Pour continuer la recherche, répéter l'étape 3. Si aucune autre station TP n'est trouvée lorsque toutes les fréquences sont recherchées, "NO PROGRAMME" est affiché.

1 3 2

RT (Texte radio)

"RT" apparaît sur l'affichage lorsque des données de texte radio sont reçues.

Lorsque la touche RT est enfoncée pendant la réception d'une station RDS, les données de texte diffusées par la station sont affichées. Pour désactiver l'affichage, appuyer de nouveau sur la touche RT. Si aucune donnée de texte n'est diffusée, "NO TEXT DATA" (pas de données de texte) est affiché.




16 MEMOIRE DE DERNIERE FONCTION

- Cet appareil est équipé d'une mémoire de dernière fonction qui stocke les conditions des réglages d'entrée et de sortie telles qu'elles étaient immédiatement après la mise hors tension.
- L'appareil est également équipé d'une mémoire de sauvegarde. Cette fonction fournit approximativement une semaine de stockage de mémoire lorsque l'unité principale est mise hors tension et avec le cordon d'alimentation débranché.

17 INITIALISATION DU MICROPROCESSEUR

Lorsque l'indication de l'affichage est anormale ou quand l'utilisation de l'appareil ne donne pas les résultats escomptés, le microprocesseur doit être initialisé en suivant la procédure suivante.



- Mettre l'appareil hors tension en utilisant l'interrupteur de mise en marche de l'unité principale.
- Maintenir enfoncées les touches SPEAKER A et B suivantes et allumer l'interrupteur de mise en marche.
- Vérifier que l'affichage clignote dans son intégralité à un intervalle de 1 seconde environ, relâcher les doigts des 2 touches, et le microprocesseur sera initialisé.

REMARQUES:

- Si l'étape 3 ne fonctionne pas, recommencer à partir de l'étape 1.
- Si le micro-ordinateur a été réinitialisé, tous les réglages de touche sont réinitialisés aux valeurs par défaut (les valeurs réglées à la livraison de l'usine).


18 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Exemples de réglage d'enceintes

Nous décrivons ici un nombre de réglages d'enceintes pour différents buts. Utiliser ces exemples pour installer votre système en fonction du type d'enceintes utilisées et du principal objectif d'utilisation.

(1) Réglage de base

Utiliser ce réglage si votre principal objectif est d'écouter la musique de film et en cas d'utilisation d'un ensemble (deux enceintes) de haut-parleurs une ou deux voies normaux tels que les enceintes d'ambiance.



Comme vu de dessus

- Placer les enceintes avant avec leurs surfaces avant autant que possible en regard de l'écran de téléviseur ou de moniteur. Placer l'enceinte centrale entre les enceintes avant gauche et droite et pas plus loin de la position d'écoute que les enceintes avant.
- Consulter le mode d'emploi de votre subwoofer pour un conseil sur son placement dans la pièce d'écoute.
- Si les enceintes d'ambiance sont à rayonnement direct (monopolaire), les placer légèrement derrière et à un angle par rapport à la position d'écoute et parallèlement aux murs, de 60 à 90 cm (2 à 3 pieds) au-dessus du niveau des oreilles à la principale position d'écoute.




Comme vu de côté

(2) Utilisant des enceintes types diffusion pour les enceintes d'ambiance


Pour l'impression d'enveloppement des sons d'ambiance la plus forte, des enceintes à radiation diffuse telles que les types bipolaires ou dipolaires (THX), assurent une dispersion plus large que celle qu'il est possible d'obtenir d'une enceinte à rayonnement direct (monopolaire). Placer ces enceintes à l'un des côtés de la principale position d'écoute, montées au-dessus du niveau des oreilles.

Trajet du son d'ambiance en provenance des enceintes vers la position d'écoute



Comme vu de dessi

- Placer les enceintes avant, l'enceinte centrale et le subwoofer aux mêmes positions que dans l'exemple (1)
- Placer les enceintes d'ambiance directement au niveau des côtés de la position d'écoute et de 60 à 90 cm (2 à 3 pieds) au-dessus du niveau des oreilles.
- Les signaux des canaux d'ambiance se réfléchissent sur les murs de la manière indiquée sur le diagramme de gauche, créant une impression d'expansion.
 Les signaux des canaux d'ambiance se réfléchissent sur les murs de la manière indiquée sur le diagramme de gauche, créant une présentation des sons d'ambiance enveloppante et réaliste.



Comme vu de côté

Ambiance

Le AVR-1602 est équipé d'un circuit de traitement de signaux numériques qui vous permet de reproduire des sources programme dans le mode d'ambiance pour obtenir la même impression de présence que dans une salle de cinéma.

Dolby Surround

(1) Dolby Digital (Dolby Surround AC-3)

Dolby Digital est le format de signaux numériques de canaux multiples développé par Dolby Laboratories. Dolby Digital comprend jusqu'à "5.1" canaux – avant gauche, avant droit, central, gauche d'ambiance, droit d'ambiance, et un canal supplémentaire exclusivement réservé pour les effets supplémentaires des sons de graves profondes (le canal LFE – effet de basse fréquence, également appelé le canal ".1", contenant de basses fréquences jusqu'à 120 Hz).

Contrairement au format analogique Dolby Pro Logic, les principaux canaux de Dolby Digital peuvent tous contenir des informations sonores pleine gamme, des graves les plus basses jusqu'aux fréquences les plus élevées – 22 kHz. Les signaux de chaque canal sont distincts des autres, permettant de repérer l'imagerie sonore, et Dolby Digital offre une formidable gamme dynamique, des effets sonores les plus puissants aux sons les plus doux, les plus calmes, sans bruit ni distorsion.

■ Dolby Digital et Dolby Pro Logic

Comparaison de systèmes d'ambiance domestiques	Dolby Digital	Dolby Pro Logic	
Nbre. de canaux enregistrés (éléments)	5.1 ch	2 ch	
Nbre. de canaux de lecture	5.1 ch	4 ch	
Canaux de lecture (max.)	L, R, C, SL, SR, SW	L, R, C, S (SW - recommandé)	
Traitement audio	Traitement numérique discret Encodage/décodage Dolby Digital (AC-3)	Traitement à matrice analogique Dolby Surround	
Limite de reproduction haute fréquence de canal d'ambiance	20 kHz	7 kHz	

■ Méthodes de lecture et média compatibles Dolby Digital

Marques indiquant la compatibilité Dolby Digital: DI DOLBY ET DOLBY SURROUND AC-3 D. I. G. L. T. A. L.

Voici quelques exemples généraux. Se reporter également aux instructions d'utilisation du lecteur.

Média	Prises de sortie Dolby Digital	Méthodes de lecture (page de référence)
LD (VDP)	Prise de sortie RF coaxiale Dolby Digital * 1	Régler le mode d'entrée à "AUTO". (Page 59)
DVD	Sortie numérique optique ou coaxiale (comme pour PCM) * 2	Régler le mode d'entrée à "AUTO". (Page 59)
Autres (émissions par satellite, CATV, etc.)	Sortie numérique optique ou coaxiale (comme pour PCM)	Set the input mode to "AUTO". (Page 59)

^{* 1} Utiliser un adaptateur disponible dans le commerce pour raccorder le jack de sortie Dolby Digital (AC-3RF) du lecteur LD au jack d'entrée numérique. Lors du raccordement, consulter la notice fournie avec l'adaptateur.

^{* 2} Certaines sorties numériques DVD ont la fonction de commuter la méthode de sortie de signaux Dolby Digital entre "courant binaire" et "(convertir à) PCM". En cas de reproduction en ambiance Dolby Digital sur le AVR-1602, commuter le mode de sortie du lecteur de DVD à "courant binaire". Dans certains cas, les lecteurs sont équipés des deux sorties numériques "courant binaire + PCM" et "PCM uniquement". Dans ce cas, connecter les prises "courant binaire + PCM" au AVR-1602.

(2) Dolby Pro Logic II

- Dolby Pro Logic II est un nouveau format de lecture multi-canaux développé par les Laboratoires Dolby utilisant la technologie de commande par rétroaction logique et offrant des nombreuses améliorations par rapport aux circuits conventionnels Dolby Pro Logic.
- Dolby Pro Logic II peut être utilisé pour décoder non seulement des sources enregistrées en Dolby Surround (*), mais également des sources stéréo normales en cing canaux (avant gauche, avant droit, central, surround gauche et surround droit) pour parvenir à un son d'environnement surround.
- Alors que pour un système Dolby Pro Logic conventionnel, la bande de fréquences du canal d'environnement surround était réduite, le Dolby Pro Logic II apporte une gamme de fréquences plus large (20 Hz à 20 kHz ou plus). De plus, alors que les canaux surround étaient monoauraux (les canaux surround gauche et droit étant les mêmes) dans les anciens systèmes Dolby Pro Logic, ils sont reproduits comme signaux stéréo par le système Dolby Pro Logic II.
- Il est possible de régler de nombreux paramètres selon le type de source et de contenu, de façon à parvenir à un décodage optimal (voir page 61).
- * Sources enregistrées en Dolby Surround

Ce sont des sources pour lesquelles trois ou quatre canaux surround ont été enregistrées comme deux canaux en utilisant la technologie de codage Dolby Surround.

Le Dolby Surround est utilisé pour les bandes sonores de films enregistrés sur DVDs, LDs et cassettes vidéo pouvant être reproduites sur des magnétoscopes stéréo, de même que pour les émissions de radio en stéréo FM, de télévision, de transmission par satellite et de télévision par câble.

Le décodage de ces signaux par la technologie Dolby Pro Logic rend la reproduction de son d'environnement multi-canaux possible. Ces signaux peuvent également être reproduits sur un dispositif stéréo ordinaire; néanmoins, dans ce cas, le son sera de type stéréo normal.

Il y a deux types de signaux d'enregistrement de son d'environnement DVD Dolby.

- 1 Les signaux PCM stéréo à 2 canaux
- ② Les signaux Dolby Digital à 2 canaux

Lorsqu'un de ces signaux est entré dans le AVR-1602, le mode d'environnement sonore est automatiquement réglé sur Dolby Pro Logic II lorsque le mode "DOLBY/DTS SURROUND" est sélectionné

Les sources enregistrées en Dolby Surround sont désignées par le logo indiqué ci-dessous.

Signe du support Dolby Surround: DC DOLBY SURROUND

Fabriqué sous licence des Dolby Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic" et le symbole D double sont les marques de fabrique enregistrées des Dolby Laboratories.

DTS Digital Surround

Digital Theater Surround (également appelé simplement DTS) est un format de signaux numériques de canaux multiples développé par Digital Theater Systems.

DTS offre les mêmes canaux de lecture "5.1" que Dolby Digital (avant gauche, avant droit et central, gauche et droit d'ambiance) ainsi que le mode stéréo deux canaux. Les signaux des différents canaux sont entièrement indépendants, éliminant le risque de détérioration de qualité sonore à cause d'interférences entre signaux. diaphonie, etc.

DTS se caractérise par un débit binaire relativement plus élevé comparé à Dolby Digital (1234 kbps pour CD et LD, 1536 kbps pour DVD), donc il fonctionne avec un taux de compression relativement bas. Pour cette raison, la quantité de données est grande, et lorsque la lecture DTS est utilisée dans les salles de cinéma, un CD-ROM séparé synchronisé sur le film est joué.

Avec les LD et les DVD, il n'y a, bien sûr, pas besoin d'un disque supplémentaire; les images et le son peuvent être simultanément enregistrés sur le même disque, donc les disques peuvent être manipulés de la même manière que des disques d'autres formats.

Ce sont également des CD enregistrés en DTS. Ces CD comprennent les signaux d'ambiance 5.1 canaux (comparés aux deux canaux sur les CD actuels). Elles ne comprennent pas les données image, mais offrent une lecture d'ambiance sur des lecteurs de CD équipés de sorties numériques (sortie numérique type PCM nécessaire). La lecture de pistes DTS surround offre le même grand son compliqué que dans une salle de cinéma, simplement dans votre propre salon.

■ Méthodes de lecture et média compatibles DTS

Marques indiquant la compatibilité Dolby Digital DTS: dts et dts

Voici quelques exemples généraux. Se reporter également aux instructions d'utilisation du lecteur.

Média	Prises de sortie DTS Digital	Méthode de lecture (page de référence)					
CD	Sortie numérique optique ou coaxiale (comme pour PCM) * 2	Régler le mode d'entrée à "AUTO" ou "DTS". (Page 59). Ne jamais régler le mode à "ANALOG" ou "PCM". ※ 1					
LD (VDP)	Sortie numérique optique ou coaxiale (comme pour PCM) * 2	Régler le mode d'entrée à "AUTO" ou "DTS". (Page 59). Ne jamais régler le mode à "ANALOG" ou "PCM". * 1					
DVD	Sortie numérique optique ou coaxiale (comme pour PCM) * 3	Régler le mode d'entrée à "AUTO" ou "DTS". (Page 59).					

- * 1 Les signaux DTS sont enregistrés de la même manière sur les CD et les LD que les signaux PCM. Pour cette raison, les signaux DTS non décodés sont sortis comme parasites "sifflants" par les sorties analogiques du lecteur de CD ou de LD. Si ce parasite est reproduit avec l'amplificateur réglé à un volume très élevé, il peut éventuellement endommager les enceintes. Pour éviter ceci, toujours changer le mode d'entrée à "AUTO" ou "DTS" avant de reproduire des CD ou des LD enregistrés en DTS. De même, ne iamais changer le mode d'entrée à "ANALOG" ou "PCM" pendant la lecture. Ceci s'applique également en cas de reproduction de CD ou de LD sur un lecteur de DVD ou de LD/DVD compatible. Pour les DVD, les signaux DTS sont enregistrés d'une manière spéciale, donc ce problème ne se pose pas.
- * 2 Les signaux fournis aux sorties numériques d'un lecteur de CD ou de LD peuvent subir un certain type de traitement de signal interne (réglage de niveau de sortie, conversion de fréquence d'échantillonnage, etc.). Dans ce cas, les signaux encodés en DTS peuvent être traités de manière erronée, auquel cas ils ne peuvent pas être décodés par le AVR-1602 ou peuvent seulement générer des parasites. Avant de reproduire des signaux DTS pour la première fois, baisser le volume principal à un faible niveau, commencer à reproduire le disque DTS, puis vérifier si le témoin DTS du AVR-1602 (voir page 62) s'allume avant d'augmenter le volume principal.
- * 3 Un lecteur de DVD avec sortie numérique compatible DTS est nécessaire pour reproduire des DVD DTS. Un logo de sortie numérique DTS est reproduit sur le panneau avant des lecteurs de DVD compatibles. Les récents modèles de lecteurs de DVD DENON comprennent une sortie numérique compatible DTS consulter le mode d'emploi du lecteur pour les informations sur la configuration de la sortie numérique pour la lecture DTS de DVD encodés en DTS.

"DTS" et "DTS Digital Surround" sont des marques deposées de Digital Theater Systems, Inc.

19 DEPISTAGE DES PANNES

Si un problème se produit, vérifier d'abord les points suivants:

- 1. Les connexions sont-elles correctes ?
- 2. L'ampli-tuner a-t-il été utilisé conformément au mode d'emploi ?
- 3. Les enceintes, la platine tourne-disque et les autres appareils fonctionnent-ils correctement ?

Si cet appareil ne fonctionne pas correctement, vérifier les points énumérés dans le tableau ci-dessous. Si le problème persiste, il peut y avoir un mauvais fonctionnement. Débrancher immédiatement le cordon d'alimentation et contacter le revendeur.

	Symptôme	Cause	Remèdes	Page
Problèmes communs se présentant lors de l'écoute de disques compacts, disques, cassettes et d'émissions FM, etc.	Affichage pas allumé et aucun son n'est produit lorsque l'appareil est allumé.	• Le cordon d'alimentation n'est pas bien branché.	Vérifier l'insertion de la fiche du cordon d'alimentation. Mettre sous tension avec la télé- commande après avoir enclenché la touche d'alimentation.	51 58
	Affichage allumé mais aucun son n'est produit.	Les cordons des enceintes ne sont pas correctement branchés. Mauvaise position de la touche de fonction audio. Commande de volume réglée au minimum. La sourdine (MUTING) est activée. Signaux numériques pas entrés lorsque l'entrée numérique est sélectionnée.	Brancher correctement. Régler sur une position appropriée. Augmenter le volume jusqu'à un niveau approprié. Désenclencher la sourdine (MUTING). Entrer des signaux numériques ou sélectionner des prises d'entrée auxquelles sont entrés les signaux numériques.	53 59 59 60 59
	Affichage n'est pas affiché et la indicateur d'alimentation clignote de façon rapide.	 Les bornes d'enceinte sont court-circuitées. Les trous de ventilation de l'appareil sont obstrués. L'appareil fonctionne en continu à haute puissance et/ou la ventilation n'est pas appropriée. 	Mettre l'appareil hors tension, connecter correctement les enceinites, puis le remettre sous tension. Eteindre l'appareil, puis bien l'aérer pour le refroidir. Dès que l'appareil est refroidi, le rallumer. Eteindre l'appareil, puis bien l'aérer pour le refroidir. Dès que l'appareil est refroidi, le rallumer.	53 49, 53 49, 53
	Le son n'est produit que par un canal.	Connexion incomplète des cordons d'enceinte. Connexion incomplète des cordons d'entrée/sortie.	Bien connecter. Bien connecter.	53 51 ~ 53
	Les positions des instruments sont inversées pendant la lecture en stéréo.	Inverser les connexions des enceintes gauche et droite ou des cordons d'entrée/sortie gauche et droite.	Vérifier les connexions gauche et droite.	53
Télécommande.	Cet appareil ne fonctionne pas correctement lorsque la télécommande est utilisée.	Les piles sont usées. Télécommande trop loin de cet appareil. Obstacle entre cet appareil et la télécommande. Une touche différente est enfoncée. Les pôles ⊕ et ⊖ de la pile sont insérés à l'envers.	Remplacer les piles par des piles neuves. Rapprocher. Retirer l'obstacle. Appuyer sur la touche appropriée. Insérer correctement les piles.	54 54 54 — 54

REMARQUE:

Lorsqu'un subwoofer a été connecté et que la fonction d'ambiance virtuelle est utilisée, le signal lu à partir du canal du subwoofer est de type LFE uniquement. (uniquement lors de la lecture de signaux Dolby Digital ou DTS) pour les réglages initiaux effectués en usine (ex; le réglage de l'enceinte frontale est sur "LARGE" et le réglage du mode subwoofer est sur "NORM").

Lorsque les effets de subwoofer sont trop faibles, pendant le mode de configuration du système, essayer de régler le mode subwoofer sur "+MAIN" ou essayer de régler l'enceinte frontale en position "SMALL" au cours des réglages de la configuration d'enceinte.

Le fait d'effectuer ces réglages enclenche la lecture des sons de basse fréquence à partir du subwoofer.

20 SPECIFICATIONS

■ Section audio

• Amplificateur de puissance

Puissance de sortie nominale: Avant: 70 W + 70 W (8 Ω /ohms, 20 Hz ~ 20 kHz avec D.H.T. de 0,08%)

100 W + 100 W (6 Ω/ohms, 1 kHz avec D.H.T. de 0,7%)

Central: 70 W (8 Ω/ohms, 20 Hz ~ 20 kHz avec D.H.T. de 0.08%)

100 W (6 Ω /ohms, 1 kHz avec D.H.T. de 0,7%) Ambiance:70 W + 70 W (8 Ω /ohms, 20 Hz \sim 20 kHzavec D.H.T. de 0,08%)

100 W + 100 W (6 Ω/ohms, 1 kHz avec D.H.T. de 0.7%)

Bornes de sortie: Avant: A ou B 6 to 16 Ω /ohms

A + B 12 to 16 Ω /ohms or more

Central/Ambiance: 6 to 16 Ω /ohms

Analogique (Analog)
 Entrée LINE — PRE-OUT

Sensibilité d'entrée/Impédance d'entrée: 200 mV/47 kΩ/kohms

Réponse en fréquence: 10 Hz ~ 100 kHz: +1, -3 dB (TONE DEFEAT ON) **Rapport signal/bruit:** 98 dB (IHF-A chargée) (TONE DEFEAT ON)

■ Section vidéo

Prises vidéo standard

Niveau/impédance d'entrée et de sortie: $1 \text{ V p-p, 75 }\Omega\text{/ohms}$ Réponse en fréquence: $5 \text{ Hz} \sim 10 \text{ MHz}$: +1, -3 dB

■ Section tuner

[FM] (Remarque: μV à 75 Ω /ohms, 0 dBf = 1 x 10⁻¹⁵ W) **[AM]**

Gamme de réception: 87,50 MHz ~ 108,00 MHz 522 kHz ~ 1611 kHz

Sensibilité utile: 1,0 µV (11,2 dBf) 18 µV

Seuil de sensibilité 50 dB: MONO 1,6 μ V (15,3 dBf)

STEREO 23 μV (38,5 dBf)

Rapport signal/bruit:MONO80 dB (IHF-A chargée)STEREO75 dB (IHF-A chargée)

Distorsion harmonique totale: MONO 0,15 % (1 kHz)

STEREO 0,3 % (1 kHz)

■ Généralités

Alimentation: AC 230 V, 50 Hz

Consommation: 200 W

Dimensions externes maximales: $434 \text{ (L)} \times 147 \text{ (H)} \times 417 \text{ (P)} \text{ mm}$

Poids: 9,8 kg

■ Télécommande (RC-896)

Piles: Type R6P/AA (deux piles) Dimensions externes: 54 (L) \times 172,5 (H) \times 29 (P) mm

Poids: 120 g (avec les piles)

^{*} Aux fins d'amélioration, les spécifications et la conception sont sujettes à modification sans préavis.

List of Preset Codes / Liste von voreingestellten Codes / Liste de codes préréglés / Lista dei codici pre-regolati / Lista de Códigos Pre-ajustados / Lijst van vooringestelde codes / Förteckning över förinställda koder

טעט	
Denon	*[11] , 12
Hitachi	14
JVC	17
Onkyo	13, 15, 16
Panasonic	12, 18
Philips	24
Pioneer	19, 20, 21
RCA	23
Samsung	22
Sony	25
Toshiba	13
Yamaha	12, 26
VDP	
Denon	01, 02, 03
Magnavox	05
Mitsubishi	02
Panasonic	03
Philips	05
Pioneer	02
RCA	02
Sony	04
•	
VCR	
Admiral	10
Aiwa	11, 12, 13, 14
Akai	15, 16, 17
Audio Dynamic	07, 09
Bell & Howell	08
Blaupunkt	04, 19
Brocsonic	20
Bush	15
Canon	04, 21
CGM	11, 22
Citizen	11
Craig	11
Curtis Mathis	05, 12, 21
Daewoo	21, 23, 24
DBX	07, 09
Dimensia	05
Emerson	20, 23
Fisher	08, 25
Funai	12
~=	

05, 21, 62

11

23, 26

Grundig	22, 27
Hitachi	*[01] , 02, 03, 04, 05
Instant Replay	21, 04
ltt/Nokia	08
JC Penny	02, 05, 07, 08, 09, 21
JVC	07, 09, 28, 29, 30, 31
Kendo	11
Kenwood	07, 09, 11
Loewe	11, 26
Luxor	10
LXI	02, 08, 11, 12, 25
Magnavox	04, 19, 21
Marantz	07, 09
Marta	11
Matsui	11
Memorex	21, 25
Minolta	02, 05
Mitsubishi	06, 28, 32, 33, 34, 35
Multitech	12, 32, 36
NEC	07, 09, 28, 61
Nokia	08, 10
Nokia Oceanic	10
Okano	16
Olympic	04, 21
Orion	20
Panasonic	04, 18, 21, 37, 56, 57, 63, 64
Pentax	02, 05
Philco	04, 21
Philips	04, 19, 21, 26, 38, 39
Phonola	26
Pioneer	04, 58
Quasar	04, 21
RCA/PROSCAN	01, 02, 04, 05, 19, 21, 24, 40,
	41, 62
Realistic	08, 12, 21, 25, 33, 42
Samsung	36, 40, 43, 44, 45, 46
Sansui	09
Sanyo	08, 25, 47
Schneider	26
Scott	06, 24, 25, 32, 33, 34, 36, 40
Seleco	15
Sharp	10, 42, 60
Siemens	08
Signature 2000	10, 12
Sony	48, 49, 50, 51, 52, 53
Sylvania	04, 12, 19, 21

Symphonic	12
Tandberg	23
Tashiro	11
Tatung	07, 09
Teac	07, 09, 12
Technics	04, 21
Telefunken	54, 55
Thorn	08, 11
Toshiba	24, 41, 59
Universum	11, 20, 54
W. WHouse	11
Wards	10, 11, 25, 42
Yamaha	06, 07, 08, 09
TV	
Admiral	06, 07
Aiwa	08
Akai	09, 10
Alba	10
AOC	03
Bell & Howell	06
Bestar	11
Blaupunkt	12, 13
Blue sky	11
Brandt	14
Brocsonic	03
Bush	10
Clatronic	11
Craig	15
Croslex	16
Curtis Mathis	03, 17
Daewoo	03, 11, 15, 18, 19
Daytron	04
Dual	11
Emerson	03, 04, 15, 20
Ferguson	14, 45, 46
First line	11
Fisher	09, 21
Fraba	11
GE	03, 07, 22, 23, 24
Goldstar	03, 04, 11, 25
Goodmans	10, 11, 14
Grundig	12, 26, 27
Hitachi	*[01] , 02, 03, 04
ICE	10
Irradio	10
Itt/Nokia	28, 29
JC Penny	03, 07, 22, 25
JVC	10, 30, 31
Kendo	11
KTV	03, 04

Loewe	11, 32
LXI	03, 07, 16, 17, 21
Magnavox	03, 04, 16
Matsui	09
Mitsubishi	03, 05, 33, 34
NEC	03, 34
Nokia	28, 29
Nokia Oceanic	29
Nordmende	45, 46
Onwa	10
Panasonic	22, 23, 24, 35
Philco	03, 04, 16
Philips	16
Pioneer	17, 23, 36, 37
Portland	03, 38
Quasar	22, 23
Radio Shack	03, 05, 07
RCA	03, 07, 22, 38, 39, 40
SABA	14, 41, 45, 46
Samsung	03, 04, 32, 42
Sanyo	09, 21, 48
Schneider	10
Scott	03
Sharp	04, 06, 20
Siemens	12
Signature	06
Sony	43
Sylvania	03, 16
Telefunken	41, 44, 45, 46
Thomson	14, 46
Toshiba	06, 17, 47
Videch	01, 03
Wards	03, 04, 20
Yamaha	05, 06

- *[]: Preset codes set upon shipment from the factory.
- *[]: Sie Voreinstellungscodes wurden vor der Auslieferung werkseitig eingestellt.
- *[]: Les codes préréglés diffèrent en fonctiom des livraison de l'usine.
- *[]: I codici di presettaggio sono impostati in fabbrica prima della consegna.
- *[]: Los códigos vienen preprogramados de fábrica.
- *[]: Vooringestelde codes bij hey verlaten van de fabriek
- *[]: Förinställda koder har ställts in vid transporten från fabriken.

GE

Goldstar

Goodmans

NIPPON COLUMBIA CO., LTD.

14-14, AKASAKA 4-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-8011, JAPAN Telephone: (03) 3584-8111